


Bedienungsanleitung

HYDROVAR

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220



V 2009/09A-V01.3 / V01.4

771079411 Handbuch HV 2.015-4.220

DEUTSCH



Inhaltsverzeichnis

1		wichtige sichernensbestimmungen	9
2		Anlagenschema für Druckerhöhungsanlage	8
	2.1	Membranspeicher	8
3		Produktübersicht	9
	3.1	Hardware Konfigurationen	9
	3.2	Betriebsarten	9 10 10
4		3.2.4 Kaskade Relais (nicht für SINGLE Version)	
7 5		Technische Daten	
J	5.1	Allgemeine Technische Daten	
	5.2	EMV Grundlagen:	
6	5.2	Maße und Gewichte	
<i>7</i>		Module	
8		Mechanische Installation	
0	8.1	Mitgeliefertes Zubehör	
		•	
	8.2	Optionales Zubehör 8.2.1 Montagezubehör 8.2.2 Sensoren (4-20mA) 8.2.3 Filter / Netzdrosseln 8.1.1 Kabeleinführung (nur für HV4.150 – 4.220) 8.2.5 Motorkabel für Direktmontage	22 22 22 22
	8.3	Montageanleitung für Motoraufbau	23
9		Elektrische Installation und Verkabelung	25
	9.1	Schutzmaßnahmen	25
	9.2	EMV - Elektro-Magnetische Verträglichkeit	26
	9.3	Empfohlene Kabeltypen	27
	9.4	Verkabelung und Anschlüsse 9.4.1 Anschlussklemmen 9.4.2 Motor Anschluss 9.4.3 Leistungsteil 9.4.3.1 Solo Run 9.4.3.2 Adressierung 9.4.4 Funkenstörschalter 9.4.5.1 Steuerkarte – HYDROVAR MASTER Inverter 9.4.5.2 Relais Karte 9.4.5.3 Steuerkarte – SINGLE Inverter	29 30 31 32 34 36 37 44



10		Programmierung	49
	10.1	Display und Bedienerfeld für MASTER / SINGLE Inverter	49
	10.2	Tastenfunktion	49
	10.3	Anzeige für BASIC Inverters (nur HV 2.015 – 4.110)	50
	10.4	Software Parameter	51
	10.3	00 HAUPTMENUE	51
	10.4	20 SUBMENUE STATUS	56
	10.5	40 SUBMENUE DIAGNOSE	59
	10.6	60 SUBMENUE EINSTELLUNGEN	60
	10.7	0100 SUBMENUE GRUNDEINST	61
	10.8	0200 SUBMENUE KONFIG INVERTER	64
	10.9	0300 SUBMENUE REGLER	72
	10.10	0400 SUBMENUE SENSOREN	74
	10.11	0500 SUBMENUE FOLGE REGELUNG	77
	10.12	0600 SUBMENUE FEHLER	82
	10.13	0700 SUBMENUE AUSGAENGE	83
	10.14	0800 SUBMENUE SOLLWERTE	84
	10.15	0900 SUBMENUE OFFSET	86
	10.16	1000 SUBMENUE TESTLAUF	89
	10.17	1100 SUBMENUE SETUP	90
	10.18	1200 SUBMENUE RS485-SCHNITTSTELLE	91
11		Fehlermeldungen	92
	11.1	BASIC Inverter	93
	11.2 N	MASTER Inverter/ SINGLE Inverter	94
	11.3	Interne Fehler	97
12		<i>Wartung</i>	99
12		Manüüharsicht 1	100

Beachten Sie die Pumpen-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Anforderungen zu ändern



1 Wichtige Sicherheitsbestimmungen



Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Bedienungsanleitung sorgfältigst gelesen werden. Alle Installationen bzw.
Änderungen müssen von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.





Macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbeachtung der Vorschriften eine Gefährdung durch elektrische Energie gegeben ist.



Macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbeachtung der Vorschriften das Risiko einer Gefährdung von Personen und/oder Sachen gegeben ist.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften!

Grundsätzlich ist vor jedem Eingriff in den elektrischen oder mechanischen Teil der Anlage der HYDROVAR von der Netzspannung zu trennen.

Installations-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, fachlich geeignetem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen an der Anlage schließen jede Gewährleistung aus.

Im Betriebszustand kann der Motor durch das Öffnen eines Digitaleingangs oder durch manuelles Stoppen angehalten werden, wobei der HYDROVAR sowie der Motor unter Spannung bleiben. Wenn aus Gründen der Sicherheit für das Bedienerpersonal ein versehentliches Anlaufen des Motors ausgeschlossen werden muss, sind die oben genannten Stoppfunktionen nicht ausreichend. In diesem Fall ist der HYDROVAR von der Netzspannung zu trennen.



Bei Anschluss des HYDROVAR an die Netzspannung werden die Bauelemente des Leistungsteiles, sowie auch bestimmte Elemente des Steuerteiles mit der Netzspannung verbunden.

Bei Berühren dieser Bauelemente besteht Lebensgefahr!

Vor Öffnen des Gehäuses ist die Anlage vom Versorgungsnetz zu trennen. Nach Abschalten der Netzspannung sind **mindestens 5 Minuten** zu warten, bevor mit Arbeiten am oder im HYDROVAR begonnen werden kann (die Kondensatoren im Zwischenkreis müssen erst über die eingebauten Entladewiderstände entladen werden).

Es sind Spannungen bis 800 V möglich (im Störungsfall auch höher!).



Alle Arbeiten bei offenem HYDROVAR dürfen nur von eingeschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Weiters ist zu beachten, dass beim Anklemmen der externen Steuerleitungen kein Kurzschluss an den benachbarten Bauelementen verursacht wird, und dass nicht verwendete, offene Kabelenden unbedingt isoliert werden.



Der HYDROVAR enthält elektronische Sicherheitseinrichtungen, die im Störungsfall den Leistungsteil abschalten, wodurch der Motor stromlos, jedoch nicht spannungsfrei wird, und zum Stillstand kommt. Ein Motorstillstand kann auch durch mechanisches Blockieren hervorgerufen werden. Bei einer elektronischen Abschaltung ist der Motor über die Elektronik des HYDROVAR stromlos geschaltet, aber nicht potentialfrei.

Außerdem können Spannungsschwankungen, insbesondere Netzausfälle, zu einer Abschaltung führen.

Die Behebung einer Störungsursache kann dazu führen, dass der Antrieb wieder selbstständig anläuft!



Die Anlage darf nur geerdet in Betrieb genommen werden. Weiters ist auch für einen Potentialausgleich aller Rohrleitungen zu sorgen. Lokale Installationsstandards sind zu beachten!



Bei Hochspannungstests des HYDROVAR oder des angeschlossenen Motors kann die Elektronik beschädigt werden! Die Ein- und Ausgangsklemmen des HYDROVAR sind deshalb vorher kurzzuschließen (L1-L2-L3 / U-V-W miteinander verbinden). Um Fehlmessungen durch die internen Kondensatoren in der Elektronik zu vermeiden, muss der Elektromotor vom HYDROVAR elektrisch getrennt werden.



Die Bedienungsanleitung muss von dem zuständigen Bedienungspersonal gelesen, verstanden und beachtet werden. Weiters weisen wir darauf hin, dass wir für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, keine Haftung übernehmen.





Transport, Handhabung, Aufbewahrung, Entsorgung:

- Überprüfen Sie den HYDROVAR gleich bei Anlieferung bzw. Eingang der Sendung auf Vollständigkeit oder Schäden
- Der Transport muss fachgerecht und schonend durchgeführt werden
- Harte Stöße unbedingt vermeiden

ACHTUNG!

Entsorgen Sie die Verpackungsteile und das Gerät entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, von Ihrem Müllabfuhrunternehmen oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

VORSICHT!



Hebehilfen (z.B. Stapler, Kran, Kranvorrichtung, Flaschenzüge, Anschlagseile, usw.) müssen für das Gewicht des HYDROVAR ausreichend dimensioniert sein.

VORSICHT!



Der HYDROVAR darf unter keinen Umständen mit den angeschlossenen Kabeln angehoben werden. Während des Transportes Kabel nicht beschädigen (nicht einklemmen, knicken oder nachschleifen). Kabelenden unbedingt trocken halten.

WARNUNG!




- Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten
- Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften beachten
- Solange der HYDROVAR nicht am endgültigen Aufstellungsort befestigt ist, muss er gegen Umkippen und Abrutschen gesichert sein



Anlagenschema für Druckerhöhungsanlage

Die beiden Abbildungen zeigen den typischen Aufbau einer Drucksteigerungsanlage mit einer bzw. mehreren HYDROVAR. Der Anschluss der Anlage beispielsweise kann direkt an das Ortsnetz erfolgen. Saugseitig ist dann ein Zulaufdruckschalter als Wassermangelsicherung vorzusehen.



- Schaltkasten (3)
- Zulaufdruckschalter (6)
- (9)Entleerungshahn

2.1 Membranspeicher

Der Membranspeicher wird druckseitig nach der Pumpe angeschlossen, um den Druck im System für das automatische Abschalten der Anlage (kein weiterer Verbrauch) zu speichern. Bei Anwendung mit HYDROVAR ist kein großes Speichervolumen notwendig.


Der Membranspeicher muss dem Anlagendruck standhalten.

Der Membranspeicher sollte eine Kapazität von mindestens 10% des maximalen Durchflusswertes (in I/min.) einer Pumpe haben (gilt auch bei Anlagen mit mehreren Pumpen).

Beispiel:

Maximale Fördermenge der Pumpe = 250 Liter pro Minute Kapazität des Membranspeicher = 250 x 0.10 = 25 Liter

Einstellung des Vorpressdruckes:



Achtung: Der richtige Vorpressdruck kann nur im drucklosen Zustand überprüft bzw. eingestellt werden!



3 Produktübersicht

3.1 Hardware Konfigurationen

Das modulare HYDROVAR Konzept setzt sich grundsätzlich aus zwei Hauptkomponenten zusammen- und zwar dem Leistungsteil und der Steuereinheit.

In der Grundkonfiguration (bestehend nur aus dem Leistungsteil) kann der HYDROVAR als sog. "BASIC Inverter" verwendet werden.

In dieser Ausführung findet der HYDROVAR Anwendung entweder als Folgepumpe in einem Mehrpumpen System oder als Softstarter (inklusive aller Schutzeinrichtungen) für Einzelpumpenanwendung.

Durch Verwendung dieses "BASIC Inverters" in Kombination mit einer der verfügbaren Steuereinheiten, kann der HYDROVAR entweder zu einem sog. SINGLE oder MASTER erweitert werden.

BASIC Inverter – HYDROVAR in Grundkonfiguration (ausgenommen HV4.150 – 4.220)

Anwendung:

- Softstart/Stopp für Einzelpumpe, als Folgepumpe in einem Mehrpumpen System

SINGLE Inverter – HYDROVAR inklusive Steuereinheit zur Einzelpumpenregelung. Diese Variante unterstützt keine optionalen Module wie z.B. die Relaiskarte.

Anwendung:

- Drehzahlregelung einer Einzelpumpe

MASTER Inverter – HYDROVAR inklusive Steuereinheit (mit vollem Funktionsumfang).

Anwendung:

- Drehzahlregelung einer Einzelpumpe mit zusätzlichen Anforderungen
- Regelung eines Mehrpumpen Systems bestehend aus "MASTER Inverter" und "BASIC Inverter" (bis zu 8 Pumpen können verknüpft werden)
- Regelung eines Mehrpumpen Systems bestehend aus bis zu 8 "MASTER Inverter"
- in Verbindung mit der optionalen "Relaiskarte" können bis zu 5 starre Pumpen angesteuert werden

3.2 Betriebsarten

3.2.1 Stellerbetrieb (nur für Einzelpumpen!)

Der HYDROVAR arbeitet im Stellerbetrieb über ein externes Frequenzsignal oder mittels Umschaltung zwischen 2 programmierten Fixdrehzahlen (Umschaltung über digitalen Eingang).

Diese Betriebsart wird vorwiegend in Verbindung mit einem externen Regler verwendet, wobei der HYDROVAR hier nur als Stellglied arbeitet.

Dieser Modus kann nur bei HYDROVAR "MASTER Inverter" oder "SINGLE Inverter" verwendet werden und ist nur bei Einzelpumpensteuerung möglich.



3.2.2 Reglerbetrieb

Vollautomatische Regelung einer Einzelpumpe mit HYDROVAR ohne direkte Schnittstellenverbindung zu weitere HYDROVAR Geräte.

3.2.3 Kaskade Seriell/Synchron (nicht für SINGLE Version)

In diesen Betriebsarten können einzelne HYDROVAR mit MASTER oder BASIC Konfiguration über die interne Schnittstelle zu einem System (Mehrpumpenanlage) zusammengefasst werden. Grundsätzlich ist jede beliebige Kombination bestehend aus "MASTER Inverter" und "BASIC Inverter" möglich, es muss jedoch mindestens ein "MASTER Inverter" im System vorhanden sein.

Jede der einzelnen Pumpen ist hier mit eigenem HYDROVAR ausgestattet, welche über die interne RS485 Schnittstelle verbunden (Kommunikation über MODBUS-Protokoll 9600 Baud, RTU, N81).


Aufgrund des internen Datentranfers ist ein "MASTER Inverter" ständig über den aktuellen Status einzelner "BASIC Inverter" informiert. Alle Störungen der Anlage werden dadurch an einem oder mehrere "MASTER Inverter" mit Datum und Uhrzeit des Auftretens angezeigt.

Die gesamte Regelung wird jeweils über die aktuelle Führungspumpe (MASTER Inverter) abgewickelt. Eine automatische, zyklische Umreihung der Folgepumpen ist inkludiert. Fällt der letzte "MASTER Inverter" aus, können einzelne "BASIC Inverter" manuell über einen externen Schaltkontakt (z.B. Druckschalter) im Netzbetrieb gesteuert werden.

Anwendungsbeispiele


Die Kombination verschiedener HYDROVAR, welche in einem Mehrpumpensystem verwendet werden hängt im Wesentlichen von der Systemanforderung ab (z.B. in einem 6 Pumpensystem können 2 "MASTER Inverter" und 4 "BASIC Inverter" verwendet werden – um ausreichende Betriebssicherheit zu gewährleisten).

Minimum: 1 HYDROVAR "MASTER Inverter", die restlichen Pumpen mit "BASIC Inverter"






Für die Erhöhung der Betriebsicherheit eines Mehrpumpensystems wird die Verwendung eines zweiten "MASTER Inverters" empfohlen.



Ausführung mit maximaler Funktionalität: Jede Pumpe mit eigenem "MASTER Inverter".



Alle Pumpen können sowohl als Kaskade Seriell wie auch als Kaskade Synchron arbeiten. Jede Pumpe kann als "Führungspumpe" verwendet werden und wird innerhalb der Gruppe automatisch umgereiht. Bei Ausfall eines "MASTER Inverters", übernimmt ein anderer die Führungsaktivität und sichert somit die stabile Regelung des Systems. Dies garantiert



zusätzlich eine gleichmäßige Aufteilung der gesamten Betriebsstunden auf jede der einzelnen Pumpen.


3.2.4 Kaskade Relais (nicht für SINGLE Version)

Diese spezielle Anwendung ermöglicht eine Mehrpumpenregelung über einen HYDROVAR "MASTER Inverter" (inkl. optionaler Relaiskarte) und zusätzlich bis zu 5 starre Pumpen, welche bedarfsabhängig zu/abgeschaltet werden können.

Hierfür ist in jedem Fall ein externer Schaltkreis notwendig, um die starren Pumpen leistungsmäßig zu schalten, da dies über den HYDROVAR nicht direkt möglich ist. Durch indirekte Ermittlung der Laufzeiten der starren Folgepumpen wird die Zu/Abschaltung so gewählt, dass die Betriebsstunden aller starren Pumpen in etwa gleich aufgeteilt sind. Diese Variante stellt zwar eine kostengünstige Alternative zur Mehrpumpenregelung dar, es ist aber hier in jedem Fall auf die eingeschränkte Betriebssicherheit der Anlage zu achten.


Anwendungsbeispiel

Anlagen mit bis zu 6 Pumpen, wobei eine Pumpe über HYDROVAR drehzahlgeregelt wird und die anderen mit fixer Drehzahl zu- und abgeschaltet werden (1 HYDROVAR MASTER Inverter + optionale Relaiskarte + 5 starre Pumpen erforderlich).





4 Typencode



HV [4]. [0]4[0] - [NI[3] - [5] - [B] - [1]0[R[0] - [G] - [1] - [V[0] 1] . [2

Der HYDROVAR in diesem Beispiel ist aufgrund des Typencode mit folgenden technischen Daten spezifiziert:

Versorgungsspannung: 3~/3~ 380-460VAC

Nennleistung: 4 kW

Hardware Konfiguration: Motormontage - MASTER Inverter

Schutzart: IP 55

EMV-Filter: B= Wohnhausumgebung Optionales Zubehör: Display, Relais-Karte

Hardware Version: G

Sprache: 1: Westeuropa (EN, DE, IT, PT, ES, FR, NL) bzw. alle

Software Version: V01.4



5 Technische Daten

HYDI	ROVAR	Netzversorgung (Werte dienen nur zur Bemessung der Zuleitung und sind nicht zur Wirkungsgradberechung heranzuziehen)					
Type	Nenn- leistung	Eingangsspannung 48-62 Hz	max. Strom [effektiv]	Netzvorsicherung [empfohlen]	max. Anschlusskabel Querschnitt		
HV	[kW]	[V]	[A]	[A]	[mm²]		
2.015	1,5	1x230 ± 15%	14,0	20	10		
2.022	2,2	1X230 ± 1370	20,0	25	10		
4.022	2,2		7,4	13			
4.030	3	$3x380-460 \pm 15\%$	9,1	13	10		
4.040	4		11,7	16			
4.055	5,5		17,5	20			
4.075	7,5	$3x380-460 \pm 15\%$	22,1	25	10		
4.110	11		29,9	32			
4.150	15		39,0	50			
4.185	18,5	$3x380-460 \pm 15\%$	48,1	50	25		
4.220	22		55,9	63			

HYDROVAR		Ausgang zum Motor						
Туре	Leistung	Spannung	Nennstrom	Motor-Anschlusskabel				
HV	[kW]	[V]	[A]	mm²				
2.015	1,5	3x U _{in}	7	4x1,5 – 4x4				
2.022	2,2	ox o _{in}	10	17.170				
4.022	2,2		5,7					
4.030	3	$3x U_{in}$	7	4x1,5 - 4x4				
4.040	4		9					
4.055	5,5		13,5					
4.075	7,5	3x U _{in}	17	4x2,5 - 4x6				
4.110	11		23					
4.150	15		30	4x6 – 4x25				
4.185	18,5	$3x U_{in}$	37	482 - 4823				
4.220	22		43	4x10 – 4x25				



Die technischen Daten des HYDROVAR müssen mit den Daten der Pumpe abgestimmt werden.


Unpassende Kombinationen könnten zu Fehlermeldungen und zu Ausfällen der Schutzeinrichtungen des Motors führen.

Der Nennstrom des Motors muss dem Nennstrom des HYDROVAR liegen, um Überhitzung oder Fehlerabschaltung "ÜBERLAST" zu verhindern.

Der max. Ausgangsstrom des HYDROVAR kann über 110% des Nennstroms (für max. 60s) erreichen, bevor die Schutzfunktion "ÜBERLAST" den HYDROVAR abschaltet.



5.1 Allgemeine Technische Daten





5.2 EMV Grundlagen:

Die EMV Anforderungen am HYDROVAR selbst sind abhängig von den Anforderungen am Installationsort und können durch Verwendung der bereits integrierten (für Klasse C3) oder zusätzlichen Filter (für Klasse C2 – nur bei HV2.015-4.110) entsprechend eingehalten werden.

• Erste Umgebung – Klasse B (EN61800-3: Klasse C2)

z.B. Wohnbezirke; in diese Umgebung fallen auch Einrichtungen, die ohne eigenen Transformator direkt an das Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen sind, welches Gebäude versorgt, die für Wohnzwecke benutzt werden.

Beispiele: Häuser, Wohnungen, Geschäfte oder Büros in Wohngebäuden.

Achtung:

Die relevanten EMV Normen nach denen der HYDROVAR für diese Umgebung getestet wurde, beinhalten zusätzlich, dass es sich hier um ein eingeschränkt erhältliches Produkt handelt. D.h. Umrichterspannung ist < 1000 V, Gerät ist weder steckerfertig noch mobil verwendbar. Bei Verwendung in dieser Umgebung darf die Installation und Inbetriebnahme nur von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden, welches über Kenntnisse in der Installation, sowie Inbetriebnahme von Antriebsmaschinen, sowie deren EMV relevanten Richtlinien verfügt.

• Zweite Umgebung – Klasse A (EN61800-3: Klasse C3)

Für elektrische Einrichtungen, die an ein industrielles Niederspannungs-Versorgungsnetz angeschlossen sind oder an öffentliche Netze, die keine Haushalte versorgen.

Beispiele: Industriegebiete und technische Bereiche von Gebäuden, die von einem eigenen Transformator gespeist werden.

Der HYDROVAR erfüllt die allgemeinen EMV- Richtlinien und ist nach folgenden Standards getestet: EN 61800-3 (2004)

EN 55011 (2002) Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren

	Erste Umgebung- Klasse B	Zweite Umgebung – Klasse A		
Störspannungen	OK	ОК		
	*)	OK		
*) Warnung: In Wohnungehungen könnte es durch dieses Produkt zu Störungen				


^{*)} Warnung: In Wohnumgebungen könnte es durch dieses Produkt zu Störungen kommen-möglicherweise sind zusätzliche Abhilfemaßnahmen notwendig.


EN 61000-4-2 (2001)	Prüfung der Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität
EN 61000-4-3 (2002)	Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
EN 61000-4-4 (2001)	Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische
	Störgrößen/Burst
EN 61000-4-5 (2001)	Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
EN 61000-4-6 (1996)	Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch
	hochfrequente Felder



6 Maße und Gewichte


HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040





Abmessungen in Millimeter! Hebezeuge müssen richtig dimensioniert sein!

Zeichnungen nicht maßstabsgetreu!



Type	Gewicht						
	[kg]						
	BASIC MASTER/SINGLI						
HV 2.015							
HV 2.022							
HV 4.022	4,00	4,40					
HV 4.030							
HV 4.040							

a \dots Mindestabstand (Mitte-Mitte) zw. HYDROVAR


300 [mm]


b ... Freiraum für Wartung

300 [mm]




HV 4.055 / 4.075 / 4.110





Abmessungen in Millimeter! Hebezeuge müssen richtig dimensioniert sein!

Zeichnungen nicht maßstabsgetreu!



Type	Gewicht				
	[kg]				
	BASIC	MASTER/SINGLE			
HV 4.055					
HV 4.075	7,70	8,10			
HV 4.110					


a ... Mindestabstand (Mitte-Mitte) zw. HYDROVAR


b ... Freiraum für Wartung

430 [mm] 300 [mm]




HV 4.150 / 4.185 / 4.220





Abmessungen in Millimeter! Hebezeuge müssen richtig dimensioniert sein!

Zeichnungen nicht maßstabsgetreu!



Type	Gewicht
	[kg]
	MASTER
HV 4.150	
HV 4.185	14,00
HV 4.220	

a \dots Mindestabstand (Mitte-Mitte) zw. HYDROVAR

b ... Freiraum für Wartung


550 [mm] 300 [mm]



7 Module

Durch den modularen Aufbau kann die Ausführung des HYDROVAR Gerätes je nach Anwendung spezifisch konfiguriert werden.

Je nach Anforderung an Betriebssicherheit und Kosteneffektivität stehen verschiedene Varianten bzw. optionale Module zur Verfügung.





(1) Leistungsteil

kann alleine als BASIC Inverter oder als einfacher Softstarter verwendet werden. In Kombination mit einer Steuerkarte (4) kommt der Leistungsteil als MASTER oder SINGLE Inverter zum Einsatz.

(2) Filterkarte

zur Einhaltung der EMV – Anforderungen bei Installation in erster Umgebung – Klasse C2 – nur verfügbar für HV2.015 – 4.110 (nicht erhältlich für HV4.150 – 4.220, nur Klasse C3 - zweite Umgebung möglich)

(3) Montage - Kit:

besteht aus Trägerteil sowie Schirmblech um die Steuerkarte und das Display (eventuell Relaiskarte) auf dem Leistungsteil zu fixieren. Auf dem Schirmblech sind Schirmbügel vorhanden, die zur großflächigen Auflegung der Abschirmung zu verwenden sind, um äußere Störeinflüsse zu minimieren.

(4) Steuerkarte:

je nach Ausführung in MASTER und SINGLE Inverter verwendet.

(5) Display Einheit

2- zeilige Anzeige in Klartext zur Ablesung und Programmierung.

(6) Relaiskarte:

Ermöglicht die Ansteuerung von bis zu 5 starren Pumpen. (funktioniert nur in Verbindung mit "MASTER Inverter")



8 Mechanische Installation

8.1 Mitgeliefertes Zubehör

inkludierte Komponenten	Kabelverschraubung + Gegenmutter			Blindstopfen		PTC Motor	Montage Klammer	Zentrier- stück			
								6			
	М	М	М	М	М	М	М	М			
	12	16	20	25	40	12	16	50			
Klemmbereich Kabel [mm]	3,7 - 7	4,5 - 10	7 - 13	9 - 17	15 – 23						
2.015 - 2.022	2 (3)	2	2			3	1		1	4	1
4.022 - 4.040 4.055 - 4.110	2 (3) 2 (3)	2 2	2	2		3	1 1		1	4 4	1 1
4.150 – 4.185 4.220	4 (5) 4 (5)	2			2 2	4 4	2 2	1 1	1 1	4 4	1 1


⁽⁾ max. Anschlussmöglichkeit

8.2 Optionales Zubehör

8.2.1 Montagezubehör

Montagering

Erhältlich für die Durchmesser: 140 mm 155 mm





Vorsicht!

Bei Motorlüfterhauben aus Kunststoff, muss aufgrund der mangelden Stabilität unbedingt ein Montagering verwendet werden.

8.2.2 Sensoren (4-20mA)

Drucktransmitter	Temperaturfühler
Differenzdrucktransmitter	 Durchflussmessung
Niveausonden	(Messblenden, induktive Messaufnehmer)

8.2.3 Filter / Netzdrosseln

8.1.1 Kabeleinführung (nur für HV4.150 – 4.220)

Multiverschraubung (M50)


8.2.5 Motorkabel für Direktmontage

Erhältlich für HV 2.015 – 4.220






8.3 Montageanleitung für Motoraufbau





- HYDROVAR Abdeckhaube durch Lösen der 4 Befestigungsschrauben entfernen.
 - Auf Feuchtigkeitsrückstände am Gerät achten, da diese durch Öffnen in das Gerät eindringen könnten.
- Zentrierstück in den Kühlkörper des HYDROVAR einsetzen.
- HYDROVAR mit Hilfe des Zentrierstücks auf der Motorlüfterhaube positionieren.
 - o Bei Motoren mit Kunststofflüfterhaube, unbedingt Montagering verwenden
- Montieren des HYDROVAR auf dem Motorlüfter; mit Hilfe der Montageklammern, der 4 Schrauben und der Sicherungsscheiben.*
- HYDROVAR nochmals zentrieren und mit den 4 Schrauben befestigen
- Die unteren Haken der Montageklammern müssen die Motorlüfterhaube fassen, Schrauben anziehen
- Nach Anschluss aller elektrischen Verbindungen die Abdeckhaube des HYDROVAR wieder montieren.
 - o Auf ordnungsgemäßen Anschluss des Erdungskabels achten.
 - o Gehäusedichtung kontrollieren.
 - o Kabelverschraubungen auf ordnungsgemäße Dichtheit prüfen und nicht verwendete Kabeldurchführungen mittels Blindstopfen abdichten.
- * für HV4.150 4.220:





9 Elektrische Installation und Verkabelung



Alle Installationen und Wartungen müssen von gut ausgebildetem und qualifiziertem Personal mit Hilfe von geeignetem Werkzeug durchgeführt werden!



Bei Abschaltung oder Trennung des Versorgungsnetzes, 5 <u>Minuten</u> vor öffnen des HYDROVAR warten. Erst nach dieser Zeit sind die eingebauten Kondensatoren entladen.

Nichtbeachtung kann zu Schock, Verbrennungen oder Tod führen!

Schutzmaßnahmen

Fragen Sie ggf. bei ihrem zuständigen Elektroversorgungsunternehmen (EVU) nach, welche Schutzmaßnahmen lokal notwendig sind.

Anwendung:

- Schutzerdung
- Umrichterfeste Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI/RCCB)
- Nullung

Schutzerdung:

- Beachte: Der HYDROVAR weist aufgrund der Filterkondensatoren einen erhöhten Ableitstrom auf und muss aus Sicherheitsgründen entsprechend geerdet werden.
- Die örtlichen Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten.

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD / FI / RCCB):

- Bei Anwendung der Schutzmaßnahme Fehlerstrom-Schutzschalter ist sicherzustellen, dass der Fehlerstromschutzschalters auch im Falle eines Gleichstromfehlers auslöst!
 - o einphasige HYDROVAR => Pulsstromsensitive FI-Schutzschalter verwenden
 - o dreiphasige HYDROVAR => Allstromsensitive FI-Schutzschalter verwenden
- Bei Verwendung von Fehlerstromschutzschaltern ist darauf zu achten, dass die örtlich geltenden Vorschriften eingehalten werden!

Überstrom-Schutzeinrichtung:

- Die Verwendung von Leitungsschutzschaltern mit C Charakteristik wird empfohlen
- Dimensionierung der Netzvorsicherung (siehe Kapitel Technische Daten)

Interne Schutzeinrichtungen des HYDROVAR:

 Kurzschluss, Unter- und Überspannung, beziehungsweise Übertemperatur am Gerät (Überlast), werden von der eingebauten Elektronik des HYDROVAR überwacht.

Externe Schutzeinrichtungen:

 Zusätzliche Schutzfunktionen wie Übertemperatur Motor und Wassermangelsicherung werden über externe Einrichtungen überwacht.



EMV - Elektro-Magnetische Verträglichkeit

Um die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten, sind bei der Installation und Verkabelung von Frequenzumrichtern folgende Punkte zu berücksichtigen:

Erdung / Masse

Schutzerdung


Aufgrund des Ableitstromes und aus Sicherheitsgründen muss der HYDROVAR entsprechend geerdet werden.

• Hochfrequenz Erdung

Erdungskabel sind so kurz als möglich zu halten Erdungssysteme sind mit der niedrigstmöglichen Leiterimpedanz zu verbinden.

Steuerleitung / Signalleitungen

Diese sollten generell geschirmt ausgeführt werden um Störeinstrahlungen zu verhindern. Steuerleitungen nur einseitig erden um Erdfehlerschleifen zu vermeiden (Abschirmung umrichterseitig mittels Schirmbügel oder EMV Kabelverschraubung großflächig auflegen).



Isolierung der Steuerleitung entfernen und Schirm auf Schirmbügel auflegen.

Steuerkabel / Signalleitungen / RS485 / Sensorkabel sind separat von Netz- und Motorkabel zu verlegen. Bei paralleler Verlegung muss mindestens ein Abstand von 200 mm eingehalten werden. Kreuzungen von Signalleitungen und Leistungskabel sollen vermieden werden. Falls bautechnisch nicht möglich, dann müssen die Kreuzungen in einem Winkel von 90° erfolgen.



Motorkabel

Um die Einhaltung der EMV Richtlinien zu gewährleisten verwenden Sie möglichst kurze Motorkabel (bei Kabel über 1,5 m sind diese geschirmt auszuführen).

Zusatzeinrichtung Netzdrossel

Netzdrosseln zwischen Hauptsicherung und dem HYDROVAR sind optional erhältlich. Installation der Netzdrossel so nah als möglich am HYDROVAR (max. 30 cm entfernt)

Vorteile:

- Verbesserter Wirkungsgrad
- Reduzierte Oberschwingungen

Verwendung bei:

- hohen Kurzschlussströmen
- unverdrosselten Kompensationsanlagen
- am Netz betriebenen Asynchronmotoren, die beim Einschalten Spannungseinbrüche > 20% der Netzspannung erzeugen

EMV Zusammenfassung:

- Potentialausgleich laut Vorschrift herstellen
- Motor-, Netz- und Steuerkabel getrennt voneinander verlegen
- Nur abgeschirmte Steuerkabel verwenden
- Schirm des Motorkabels beidseitig erden.
- Schirm des Steuerkabels einseitig erden
- Motorkabel so kurz als möglich halten
- Sog. "Pigtails" (verdrillte Abschirmlitzen) sind bei der Installation zu vermeiden

Empfohlene Kabeltypen

Folgende Kabeltypen sind bevorzugt zu verwenden.

Anwendung:	Verwendeter Kabel-Typ:
Motorkabel HV 2.015 - 2.022	4G1,5 + (2 x 0,75)
HV 4.022 - 4.030 - 4.040	4G1,5 + (2 x 0,75)
HV 4.055 - 4.075	$4G2,5 + (2 \times 0,75)$
HV 4.110	4G4 + (2 x 0,75)
HV 4.150 – 4.185	4G6 + (2 x 0,75)
HV 4.220	4G10 + (2 x 0,75)
Steuer- und Signalkabel	JE-Y(ST)Y BD
	JE-LIYCY BD
Kabelverbindung für Schnittstelle (RS485)	JE-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 BD




Verkabelung und Anschlüsse


Lösen der 4 Befestigungsschrauben, Abdeckhaube des HYDROVAR entfernen. Folgende Teile sind zu sehen:

HV 2.015 / 2.022 / HV 4.022 / 4.033 / 4.040

HV 4.055 / 4.075 / 4.110



- (A) Versorgungsspannung
- (B) Motoranschluss
- (C) Klemmenblöcke für: Start/Stopp_PTC, SOLORUN, RS-485 Schnittstelle
- (D) RS-485 Schnittstelle (Userschnittstelle (extern), Interne Schnittstelle)
- (E) Statusrelais
- (F) Relaiskarte (optional)







9.1.1 Anschlussklemmen

Die Spannungsversorgung wird an den entsprechenden Eingangsklemmen angeschlossen:

Klemmen L + N $(1 \times 230 \text{ VAC}, \text{ einphasig})$ Klemmen L1 + L2 + L3 $(3 \times 400 \text{ VAC}, \text{ dreiphasig})$

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.033 / 4.040









9.1.2 Motor Anschluss

Montage des PTC

Variante A:



Variante B:




- 1. Klemmkastendeckel öffnen und Klemmenblock abschrauben
- 2. PTC (Variante A oder B) montieren
- 3. Klemmenblock aufsetzen und mit Schraube fixieren.
- 4. Motorkabel anschließen

Der PTC muss am Metallkörper des Motors befestigt werden, um die Temperatur des Gehäuses ordnungsgemäß erfassen zu können!


Der Anschluss des Motorkabels hängt von der Motortype ab (Stern oder Dreieck-Schaltung).

Der richtige Anschluss des Motors kann am Motortypenschild abgelesen werden, abhängig von der Ausgangsspannung des HYDROVAR.

Stern - Schaltung



<u>Dreieck - Schaltung</u>







9.1.3 Leistungsteil

Am Leistungsteil sind folgende Steuerklemmen zu finden:






HV 4.055 / 4.075 / 4.110




HV 4.150 / 4.185 / 4.220



X1 Steuerklemmen – Leistungsteil

PTC oder Thermoschalter
START/STOPP bei Verwendung als "BASIC Inverter"
SL SOLORUN





Zur Erkennung einer möglichen Übertemperatur am Motor muß ein Motorthermoschalter oder PTC im Motor montiert werden.

Wenn dieser Eingang über einen externen Schalter als Freigabekontakt verwendet wird, ist zu beachten, dass in diesem Falle bei geöffnetem Kontakt der Fehler "Übertemperatur" angezeigt wird. Bei Verwendung beider Signale (PTC und Freigabe) diese in Serie an X1/PTC anschließen. Der HYDROVAR stoppt im Falle eines Fehlers! (Nach Bedarf kann auch ein Wassermangelschalter oder jeder andere potentialfreie Schutzkontakt an diese Klemmen gelegt werden!) Bei Nichtverwendung des Eingangs muss dieser gebügelt sein.

9.4.3.1 Solo Run

Der digitale Eingang X1/SL wird vorwiegend für den Notbetrieb verwendet. Dieser Eingang ermöglicht den Betrieb auf eingestellter MAX FREQUENZ [0245], falls die Kommunikation zum MASTER Inverter abbricht oder der MASTER Inverter selbst auf Störung geht. Weiters kann dieser Eingang auch zum Einfachen Starten und Stoppen eines BASIC Inverters verwendet werden.

Kontakt X1/SL geöffnet - der HYDROVAR arbeitet im ausgewählten Betriebsmodus. Ein Start erfolgt nur, wenn freigegeben oder eine Anforderung der Führungspumpe besteht (bei Mehrpumpenanlagen).


Kontakt X1/SL geschlossen – der HYDROVAR läuft hoch bis zur voreingestellten MAX. FREQUENZ [0245] unter Verwendung von RAMPE 1 und RAMPE 2 sowie den schnellen Rampen FminA und FminD.

(X1/PTC muss geschlossen werden, so dass alle externen verwendeten Sicherheitseinrichtungen weiterhin aktiv sind).

Ein manueller Start über den Eingang X1/SL ist immer möglich, auch wenn der HYDROVAR in der Ausführung MASTER Inverter verwendet wird.

Es ist möglich diese Klemmen mit einem AUTO/MANUAL Schalter auszurüsten.

Beispiel:



Externer Schalter zum Aktivieren des Solo Run.

Beispiel:

Externe Freigabe oder Wassermangelschalter

PTC oder Thermoschalter (montiert in der Motor Klemmenbox)


Erforderliche Verbindung der externen Schutzeinheiten:


BASIC Inverter:	PTC oder Thermo Schalter	X1/PTC	Am Leistungsteil	
	Externe Freigabe			
	Wassermangel Schalter	X1/PTC		
		•		

MASTER Inverter:	PTC oder Thermo Schalter	X1/PTC	Am Leistungsteil	
	Externe Freigabe		An der Steuerkarte	
	Wassermangel Schalter	X3/11-12		



Wird ein HYDROVAR als "BASIC Inverter" innerhalb eines Mehrpumpen-Systems verwendet, ist die interne Schnittstelle am Leistungsteil für die serielle RS-485 Verbindung zu anderen HYDROVAR Geräten zu verwenden. (Bei "SINGLE Inverter" ist diese Schnittstelle nicht aktiv).





Die interne RS-485 Schnittstelle am Leistungsteil wird für die Kommunikation mit bis zu 8 HYDROVAR in einer Mehrpumpenanlage verwendet (Minimum 1 "MASTER Inverter"). Für die Verbindung der HYDROVAR Geräte über die RS-485 Schnittstelle können die Klemmen X2/1-3 am Leistungsteil doppelt belegt werden. Bei der Ausführung MASTER Inverter stehen aber auch die Klemmen X4/4-6 auf der Steuerkarte zur Verfügung.






- Empfohlene Kabeltypen verwenden
- Draht abisolieren (etwa 5 ... 6mm)
- Abisolierten Draht einstecken mit einem kleinen Schraubendreher die orange Verriegelung nach unten drücken
- Verriegelung loslassen



- Drahtfixierung durch nach unten Drücken der orangefarbenen Verriegelung lösen und Draht anschließend nach oben ziehen!

Beispiel: Ein MASTER- und drei BASIC - Inverter:







9.4.3.2 Adressierung

Bei Betriebsart Kaskade Seriell oder Kaskade Synchron in einem Mehrpumpensystem (mehr als ein MASTER Inverter oder ein MASTER mit mehreren BASIC Invertern) muss vor der ersten Inbetriebnahme die entsprechende Adressierung vorgenommen werden.

MASTER Inverter - Adressierung erfolgt über Software. Zu beachten: Jeder MASTER Inverter muss hardwareseitig über Dip-Schalter am Leistungsteil auf Adresse 1 gesetzt werden (Werkseinstellung).

BASIC Inverter (nur HV 2.015 – 4.110) – individuelle Adressierung jedes vorhanden BASIC Inverters innerhalb der Gruppe erfolgt über Dip-Schalter am Leistungsteil (bereits vergebene Adressen für den MASTER Inverter sind zu berücksichtigen und dürfen nicht mehr verwendet werden).

Beispiel:

Mehrpumpen-System mit 3 MASTER und 4 BASIC Inverter

- Einstellen der Adressen 1-3 für den MASTER Inverter über die Softwareparameter (Siehe Submenü Konfig. Inverter [0200] oder RS485-Schnittstelle [1200])
- o Einstellen der Adressen 4-7 für die einzelnen BASIC Inverter über Dip-Schalter

Die ausgewählte Adresse ist auch verantwortlich für die Pumpenumreihung.

Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Adresse	
OFF	OFF	OFF	Adresse 1 (Werkseinstellung) (Einstellung für MASTER/SINGLE)	
OFF	OFF	ON	Adresse 2	ON
OFF	ON	OFF	Adresse 3	
OFF	ON	ON	Adresse 4	
ON	OFF	OFF	Adresse 5	1 2 3 4
ON	OFF	ON	Adresse 6	Schalter 4 ist nicht
ON	ON	OFF	Adresse 7	in Verwendung!
ON	ON	ON	Adresse 8	

Einstellen der richtigen Adresse:

- Abschalten der Versorgungsspannung (falls bereits angeschlossen)!
- Mindestens 5 Minuten warten!

Öffnen der vier Befestigungsschrauben, Abdeckhaube des HYDROVAR entfernen (siehe auch 8.3).

Einstellen der gewünschten Adresse für jeden einzelnen HYDROVAR.

z.B. Adresse 4 -> Schalter 1 – auf **OFF**


Schalter 2 und 3 – auf **ON**


- Anschließend Deckel des HYDROVAR montieren und befestigen (siehe auch 8.3).
- Anschließen des HYDROVAR an die Versorgungsspannung.




<u>HV 2.015 / 2.022</u> HV 4.022 / 4.033 / 4.040

HV 4.055 / 4.075 / 4.110





HV 4.150 / 4.185 / 4.220



Anschluss für externe LED (X22)
Bietet die Möglichkeit eine LED
anzuschließen um den Status ohne Display
abzulesen (derzeit nicht verfügbar)

Dip-Schalter zur Adressierung (S1) (S2) Reserve zur Reduzierung der Taktfrequenz (Funktion derzeit nicht verfügbar)




9.4.4 Funkenstörschalter

HYDROVAR Geräte der Type HV4.055 – 4.220 sind mit einem zusätzlichen Filterkondensator ausgestattet, welcher eventuell auftretende hochfrequente Störungen an die unmittelbare Umgebung (sog. RFI – Radio Frequency Interferences) durch die Verwendung von längeren Motorkabeln (vor allem bei Wandmontage) vermindert.

ACHTUNG: Durch die zusätzliche Kapazität wird bei der Zuschaltung dieses Filterkondensators der Erdableitstrom erhöht. Daher sollte bei gleichzeitiger Verwendung von FI- Schutzschaltern besonders darauf geachtet werden, dass diese auch für Umrichterbetrieb geeignet ist (siehe Kapitel 9).

HV4.150 – HV4.220 Schalter S1 und S2 S1 – Verwendung für Überspannungstests Geschlossen (Werkseinstellung) – standardmäßige Einstellung Offen: nur für Tests durch den Hersteller zu verwenden

<u>S2 – Aktivierung HF Filterkondensator</u> <u>Geschlossen (Werkseinstellung)</u>: RFI Filter aktiviert für symmetrische Netze (Europa). <u>Offen</u>: RFI Filter muss deaktiviert sein für unsymmetrische Netze (bspw. USA).



HV4.055 - HV4.110 Schalter

(befindet sich an der Vorderseite unter der Steuerkarte)

<u>S1 – Aktivierung HF Filterkondensator</u>


Offen (Werkseinstellung): Änderung durch

Endbenutzer nur nach Rücksprache mit dem lokalen

Servicepartner

Geschlossen: nur für Sonderanforderungen hinsichtlich

Funkentstörung



<u>WARNUNG:</u> Die Schalterposition der einzelnen Schalter darf nicht bei angelegter Spannung erfolgen. Bevor eine Schalterposition geändert wird, muss daher der HYDROVAR vom Versorgungsnetz getrennt werden und die entsprechende Zeit für die Entladung der Kondensatoren muss abgewartet werden (siehe Kapitel 1).

S1

S1



9.4.5 Steuereinheit

Je nach Variante sind zwei verschiedene Steuerkarten verfügbar.

Der gesamte Steuerteil des HYDROVAR MASTER Inverters besteht aus der entsprechenden Steuerkarte und kann aber zusätzlich noch mit optionalen Modulen (über Steckplätze) aufgerüstet werden. Diese Variante ermöglicht alle verfügbaren Funktionen.


Für den HYDROVAR SINGLE Inverter (nur für Einzelpumpenanlage) ist eine eigene Steuerkarte verfügbar. Diese spezielle Karte unterstützt nur die für Einzelpumpenanwendungen notwendigen Parameter und kann nicht mit optionalen Modulen aufgerüstet werden.


9.4.5.1 Steuerkarte – HYDROVAR MASTER Inverter

Die Steuerkarte ist über ein Flachbandkabel (Stecker X8) mit dem Leistungsteil verbunden.

Die Displayeinheit ist über Stecker bzw. Klemme X9 verbunden.

(je nach Montageposition kann die Anzeige 0° bzw. 180° versetzt erfolgen).







Steuerklemmen

Allgemeiner Hinweis zur Verkabelung: Nur geschirmte Steuerkabel verwenden (siehe Kapitel 9.3 empfohlene Kabeltypen).



Werden Steuerleitungen ohne Abschirmung verwendet, können Signalstörungen auftreten und die Funktion des HYDROVAR beeinflussen.

Die Elektronikmasse darf nicht mit anderen Potentialen verbunden werden! Alle Elektronikmassen und die Masse der RS 485-Schnittstelle sind intern verbunden.

Für die externen Schaltkontakte ist unbedingt ein Kontakt zu verwenden, der für eine Schaltspannung < 10 VDC verwendbar ist.

Х3 [Digita	al und Analog I/O		
X3/	1	GND, Elektronikmasse		
	2	Istwerteingang Sensor 1		0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω]
	3	Versorgungsspannung für externen		24VDC ** may 100m 4
		Sensor		24VDC, ** max. 100mA
	4	Istwerteingang Sensor 2		0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω]
	5	Istwerteingang Sensor 2	*Dig 3	0-10 VDC
	6	Istwerteingang Sensor 1	*Dig 2	0-10 VDC
	7	Externe Freigabe (ON/OFF)		Aktiv Low
	8	GND, Elektronikmasse		
	9	Digital Eingang 1	Dig 1	Aktiv Low
	10	GND, Elektronikmasse		
	11	Wassermangel		Aktiv Low
	12	GND, Elektronikmasse		
	13	Spannungseingang (Sollwert 1)	(Offset)	0-10VDC
	14	GND, Elektronikmasse		
	15	Spannungseingang (Sollwert 2)	*Dig 4	0-10VDC
		GND, Elektronikmasse		
	17	GND, Elektronikmasse		
	18	Stromeingang (Sollwert 1)	(Offset)	0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω]
	19	+10V Interne Ref. für Analog Ausgang		10VDC, max. 3mA
	20	Analog Ausgang 1		0-10VDC, max. 2mA
	21	Analog Ausgang 2		4-20mA [Ri=50Ω]
	22	GND, Elektronikmasse		
	23	Stromeingang (Sollwert 2)	(Offset)	0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω]
	24	+24V Versorgung für Steuereingang		24VDC, ** max. 100mA

^{*} Die Klemmen X3/5 und 6 können entweder als Istwerteingang oder als Digital Eingang verwendet werden.

Offset: Diese Klemmen können als Sollwert oder als Offseteingang verwendet werden. Einstellungen siehe SUBMENUE SOLLWERT[0800] und SUBMENUE OFFSET [0900].

Der Eingang an Klemme X3/15 kann ebenfalls sowohl als Analogeingang (0-10Vdc) oder als Digitaleingang verwendet werden.

^{**} X3/3 und X3/24 $\rightarrow \Sigma$ max. 100mA



	0	24	+24V	Zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC / ** max. 1	00 mA	
		23 22 -		Stromsignal Eingang (Sollwert 2) 0-20mA / 4-20mA [Ri=50 Ω] für Sollwertvorgabe bzw. Offset		
		21		Analog Ausgang 2 4-20mA		
		20		Analog Ausgang 1 0-10 VDC		
	0		+10V			
	0	18		Stromsignal Eingang (Sollwert 1) 0-20mA / 4-20mA [für Sollwertvorgabe bzw. Offset	$Ri = 50\Omega$]	
		17-				
		16-1		Spannungssignal Eingang (Sollwert 2) 0-10 VDC für Sollwertvorgabe bzw. Offset	*DIG 4	
		15				
		14-		Spannungssignal Eingang (Sollwert 1) 0-10 VDC für Sollwertvorgabe bzw. Offset		
X3		13				
	0	12 - 1	3	Wassermangel z.B. Druckschalter oder Wasser Niveauschalter		
		10 - 9	3	Digital Eingang 1 z.B. für umschalten zwischen 2 Sollwerten oder Sensoren	DIG 1	
		8 -	7	Externer on/off (Freigabe)		
		7	7			
		6		Istwert Eingang Sensor 1 0-10 VDC	*DIG 2	
		5		Istwert Eingang Sensor 2 0-10 VDC	*DIG 3	
		4		Istwert Eingang Sensor 2 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω]		
			1241	Sensor Versorgung 24VDC / ** max. 100 mA		
		3	+24V	Istwert Eingang Sensor 1 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω]		
		2		Masse		
X3		1 +				

^{*} Die Klemmen X3/5 und 6 können entweder als Istwerteingang oder als Digitaleingang verwendet werden.


Der Eingang an Klemme X3/15 kann ebenfalls sowohl als Analogeingang (0-10Vdc) oder als Digitaleingang verwendet werden.

^{**} X3/3 und X3/24 $\rightarrow \Sigma$ max. 100mA



Beispiele Verkabelung:

Istwert Eingang




Mögliche Anschlüsse:		Standard Druck Transmitter PA22:
Istwertsignal Eingang 0/4-20mA	X3/4 Sensor 2	
+24VDC Sensor Versorgung	X3/3	braun
Istwertsignal Eingang 0/4-20mA	X3/2 Sensor 1	weiß
Masse	X3/1	

• Umschalten zwischen zwei angeschlossenen Istwertsensoren

Externes Umschalten zwischen zwei Sensoren bei Verwendung des Digitaleingang 1 (X3/9-10).

Programmierung siehe: SUBMENUE SENSOR [0400].






Umschalten zwischen zwei unterschiedlichen Sollwerten

Externes Umschalten zwischen zwei externen Sollwertquellen (z.B.: zwischen externem Spannungs- und externem Stromsignal) durch Schließen des Digitaleingang 1 (X3/9-10).

Im STELLERBETRIEB ist es möglich, zwischen zwei verschiedenen Signalquellen mittels Digitaleingänge umzuschalten. Die angeschlossenen Eingangssignale (Strom oder Spannung) sind proportional zur Frequenz.


Programmieren siehe: SUBMENUE SOLLWERTE [0800].



• Istwert - Frequenzanzeige

z.B. zeigt die aktuelle Frequenz

Programmieren siehe: SUBMENUE AUSGÄNGE [0700].




Mögliche Anschlüsse:

Analog Ausgang 1 (0-10V): X3/20 Analog Ausgang 2 (4-20mA): X3/21




X4 F	RS485	5-Schnittstelle		
X4/	1	User-SIO-Schnittstelle: SIO-		User Schnittstelle
	2	User-SIO-Schnittstelle: SIO+	>	für externe Kommunikation
	3	GND, Elektronikmasse	ノ	ful externe kommunikation
	4	Interne SIO-Schnittstelle: SIO-		Interne Schnittstelle
	5	Interne SIO-Schnittstelle: SIO+	>	für Mehrpumpen-System
	6	GND, Elektronikmasse	J	rui ivierii purriperi-systerii


RS-485 - Interne Schnittstelle



RS-485 - User Schnittstelle




Die interne RS-485 Schnittstelle wird zur Kommunikation von mehreren HYDROVAR (bis zu 8) in Verwendung innerhalb einer Mehrpumpenanlage verwendet. Für den Anschluss jedes einzelnen HYDROVAR über die RS-485 Schnittstelle werden entweder die Klemmen X4/4-6 an der Steuerkarte oder Klemmen X2/1-3 am Leistungsteil (Beispiel: Ein MASTER- und drei BASIC-Inverter) verwendet.




RS-485 – User Schnittstelle auf Steuerkarte (für MASTER und SINGLE Inverter): Einer oder mehrere HYDROVAR Geräte können über die standardisierte Modbus Schnittstelle mit externen Geräten (wie z.B. SPS) kommunizieren. Diese Schnittstelle kann für die Parametrierung bzw. zum Auslesen von Daten verwendet werden.

Achtung: Interne Schnittstelle nicht als User Schnittstelle verwenden und umgekehrt!





X5 S	tatus	-Relais		
X5/	1		CC)	
	2	Status Relais 1	NC	[May 250)/ACl [0.25Al
	3		NO	[Max. 250VAC] [0,25A]
	4		CC	- [Max. 220VDC] [0,25A] [Max. 30VDC] [2A]
	5	Status Relais 2	NC	(allg. Verwendung)
	6		NO	(alig. verwerldurig)



Die beiden Status-Relais auf der Steuerkarte können anwenderspezifisch konfiguriert werden.

Standardeinstellung: Relais 1 als Pumpenlaufmeldung / Relais 2 als Fehlermeldung. Siehe Beispiel unten (Programmierung siehe Parameter REL1KONF [0715] und REL2 KONF [0720]).


Pumpen Laufmeldung	Summenstörmeldung
Ext. 250VAC / 220VDC XS 2 2 1	Ext. 250VAC / 220VDC XS 6 5 4
X5/ 1 und 3 geschlossen: - Anzeige Motor läuft	X5/ 4 und 5 geschlossen: - Fehler



9.4.5.2 Relais Karte

Allgemein: Optionale Module können nur bei Konfiguration MASTER Inverter verwendet werden.

Die Relais Karte ist über den Steckplatz X6 mit der Steuerkarte verbunden. (siehe Kapitel 9.4.4.1)




Klemmenblock

Achtung:

Bei Verwendung der Relaiskontakte zum Schalten von Schützen, ist eine Löschbeschaltung mit RC Glied oder Varistoren einzusetzen, um Störungen am HYDROVAR zu vermeiden!

Klemmenbelegung Relaiskarte

X10	Rela	is Karte						
X10/	1	Relais 1)				
	2	Relais 2			[max. 250VAC]	[0,25A]		
	3	Relais 3			[max. 220VDC]	[0,25A]		
	4	Relais 4			[max. 30VDC]	[0,25A]		
	5	Relais 5	\)				
	6	gemeinsame Masse						



Schaltkontakte für starre Folgepumpen.

Die starren Pumpen können nicht direkt über die Relais Karte geschaltet werden

(ein externer Schaltschrank ist für die Motorschütze bzw. die Stern/Dreieck Starter notwendig)



Anschlussbeispiel:

Folgendes Schaltbild zeigt eine mögliche Anwendung der optionalen Relais Karte. Der HYDROVAR kann über diese Karte bis zu 5 starre Folgepumpen unter Verwendung der Betriebsart "Kaskade Relais" bedarfsabhängig zu/abschalten.


Für die Schaltvorgänge ist zusätzlich ein externer Schaltkasten für Direktanlauf oder STERN/DREIECK Anlauf (und optionalem Hand/Aus/Automatik-Schalter) notwendig.

<u>Beispiel:</u> 3 starre Pumpen sind über entsprechende Leistungsschütze mit der Relaiskarte verbunden. In diesem Beispiel st ein optionaler H/O/A –(Hand/Aus/Automatik-Schalter (SW1, SW2, SW3)) vorgesehen, um die einzelnen Pumpen auch manuell zu betreiben bzw. komplett auszuschalten.

<u>A/AUTO:</u> Die einzelnen Pumpen werden über den HYDROVAR bedarfsabhängig zu- und abgeschaltet.

<u>H/Hand:</u> Diese Position erlaubt einen manuellen Betrieb der Pumpen.


<u>O/AUS:</u> Ist einer der zusätzlichen Schalter in AUS Position, muss auch das passende Relais im Submenü STATUS [20] deaktiviert werden um einen korrekten Betrieb des Systems zu gewährleisten.





9.4.5.3 Steuerkarte – SINGLE Inverter

Die Steuerkarte ist über ein Flachbandkabel (Klemme X8) mit dem Leistungsteil verbunden. Die Displayeinheit ist über Klemme X9 verbunden. (je nach Montageposition kann die Anzeige 0° bzw. 180° versetzt erfolgen).



X3- Digital / Analogue -I /O RS485 - Terminal



Steuerklemmen

Allgemeiner Hinweis zur Verkabelung: Nur geschirmte Steuerkabel verwenden (siehe Kapitel 9.3 empfohlene Kabeltypen).



Werden Steuerleitungen ohne Abschirmung verwendet, können Signalstörungen auftreten und die Funktion des HYDROVAR beeinflussen.

Die Elektronikmasse darf nicht mit anderen Potentialen verbunden werden! Alle Elektronikmassen und die Masse der RS 485-Schnittstelle sind intern verbunden.

Für die externen Schaltkontakte ist unbedingt ein Kontakt zu verwenden, der für eine Schaltspannung < 10 VDC verwendbar ist (Goldkontaktrelais).

Х3	Digit	tal und Analog I/O	
X3/	1 2 3 4 5	GND, Elektronikmasse Istwerteingang Sensor 1 Versorgungsspannung für externen Sensor User SIO-Schnittstelle: SIO- User SIO-Schnittstelle: SIO+	0-10VDC oder 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω] 24VDC, max. 100mA User Schnittstelle für externe Verwendung
	6	GND, Elektronikmasse	Oser Schillittstelle für externe verwendung
	7 8	Externen ON/OFF (Freigabe) GND, Elektronikmasse	Aktiv Low
	9 10	Digital Eingang 1 GND, Elektronikmasse	Aktiv Low
	11 12	Wassermangel GND, Elektronikmasse	Aktiv Low

\bigcirc	12 - 1	3	Wassermangel z.B. Druckschalter oder Wasser Niveauschalter
	10 - 9	3	Digital Eingang 1 z.B. für umschalten zwischen 2 Sollwerten
\oslash	8 - 7	3	Externer on/off (Freigabe)
	6		GND, Elektronik Masse User SIO-Schnittstelle: SIO+
	4		User SIO-Schnittstelle: SIO-
\oslash	3		Sensor Versorgung 24VDC / max. 50 mA
\bigcirc	2		Istwert Eingang Sensor 1 0-20mA / 4-20mA [Ri=50Ω
\oslash	1 -1	447-4	Masse



X5 S	tatus	-Relais		
X5/	1		CC	
	2	Status Relais 1	NC	[may 250\/AC] [0.25A]
	3		NO	[max. 250VAC] [0,25A]
	4		CC	[max. 220VDC] [0,25A] [max. 30VDC] [2A]
	5	Status Relais 2	NC	[max. 30VDC] [2A]
	6		NO	

Status Relais 1	Status Relais 2	
X5 3 NO 2 NC 1 CC	X5 3 NO 2 NC O 1 CC	Achtung: Bei Verwendung der Relaiskontakte zum Schalten von Schützen, ist eine Löschbeschaltung mit RC Glied oder Varistoren einzusetzen, um Störungen am HYDROVAR zu vermeiden!

Die beiden Status-Relais auf der Steuerkarte können anwenderspezifisch konfiguriert werden.

Standardeinstellung: Relais 1 als Pumpenlaufmeldung / Relais 2 als Fehlermeldung. Siehe Beispiel unten: (Programmierung siehe Parameter REL1KONF [0715] und REL2 KONF [0720]).

Pumpenlaufmeldung	Summenstörmeldung
Ext. 250VAC / 220VDC	Ext. 250VAC / 220VDC
$\begin{bmatrix} X5 \\ \emptyset \\ \emptyset \\ 0 \end{bmatrix}_{1}^{3}$	$\begin{array}{c c} XS & & & & & \\ \hline & \bigcirc & 6 & & \\ \hline & \bigcirc & 5 & & \\ \hline & \bigcirc & 4 & & \\ \end{array}$
X5/ 1 und 3 geschlossen: - Anzeige Motor läuft	X5/ 4 und 5 geschlossen: - Fehler




10 Programmierung



Vor der ersten Programmierung muss die Bedienungsanleitung sorgfältigst gelesen werden um etwaige Fehlfunktionen durch falsche Parametrierung zu verhindern! Alle Einstellungen müssen von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Display und Bedienerfeld für MASTER / SINGLE Inverter



Tastenfunktion

▲ Starten des HYDROVAR im 1. Fenster▼ Stoppen des HYDROVAR im 1. Fenster

■ und
■ Reset: durch Drücken beider Tasten für mind. 5 Sekunden.

▲ erhöhen von Werten / Auswahl des SUBMENUEs▼ verringern von Werten / Auswahl des SUBMENUEs

★ + kurz ▼ schnelles Erhöhen des Wertes
 ▼ + kurz ▲ schnelles Verringern des Wertes


kurzes Drücken: Einstieg ins SUBMENUE / wechseln zum nächsten Parameter
 kurzes Drücken: Verlassen des SUBMENUE / zurück zum vorhergehenden
 Parameter

◀ langes Drücken: Zurück zum Hauptmenü

► langes Drücken: Bestätigen



10.3 Anzeige für BASIC Inverter (nur HV 2.015 – 4.110)



Status LED - grün	
Leuchtet	Motor stopp (Standby)
Blinkt	Motor läuft

Error LED - rot		
Der angezeigte Fehler wird durch einen Blinkcode der Error LED definiert.		
1 x Blinken	Unterspannung	
2 x Blinken	Überstrom / Überlast	
3 x Blinken	Übertemperatur Inverter	
4 x Blinken	Überspannung	
5 x Blinken	nken Code Error	
6 x Blinken	Blinken Übertemperatur Motor (Externer Kontakt ist offen)	

Für detaillierte Informationen siehe Kapitel 11 Fehlermeldungen.



10.4 Software Parameter

In den folgenden Kapiteln sind alle verfügbaren Parameter der einzelnen Parametermenüs aufgelistet.

Im oberen Fenster wird immer die Werkseinstellung angezeigt, im Feld darunter die möglichen Einstellungen.

Die allgemeine Parameterbeschreibung ist für die Konfiguration HYDROVAR MASTER Inverter gültig.

Bei Verwendung des HYDROVAR SINGLE Inverter (HYDROVAR mit Steuerkarte für Einzelpumpenregelung) können nicht alle Softwareparameter verwendet werden und sind daher bei dieser Variante ausgeblendet.

Alle Parameter die beim HYDROVAR SINGLE Inverter deaktiviert sind, sind mit dem folgenden Symbol markiert:

Parameter nicht verfügbar für HYDROVAR SINGLE Inverter

Parameter, die automatisch übernommen werden, sind folgendermaßen gekennzeichnet:

G Parameter werden automatisch an alle HYDROVAR die mit der RS485 Schnittstelle verbunden sind weitergegeben

Wichtig: Alle Änderungen werden automatisch gespeichert und bleiben auch im Falle eines Spannungsausfalles aktiv.

|--|--|

Die Anzeige der ersten beiden Parameter, SOLLWERT [02] und effektiver SOLLWERT [03] hängen von der gewählten Betriebsart [0105] ab. Der Unterschied zwischen den Anzeigen ist nachstehend erklärt:

a) Betriebsart [0105] = Regler (Werkseinstellung)

	ITT STOP	X.XX Hz X.XX Bar	Anzeigefenster bei Betriebsart Regler
--	-------------	---------------------	---------------------------------------

Zeigt den aktuellen Status des HYDROVAR

EIN	manuell und extern freigegeben	Stoppen des HYDROVAR mit ▼
STOP	manuell gestoppt	Starten des HYDROVAR mit ▲
AUS	externe Freigabe (X3/7-8) geöffnet	Um den HYDROVAR zu starten, externen Kontakt schließen oder Brücke zwischen Klemmen X3/7-8



b) Betriebsart [0105] = Kaskade Relais / Kaskade Seriell / Kaskade Synchron:

* ADR X PX XX.X Hz STOP X.XX Bar	Anzeigefenster bei Betriebsart Kaskade Seriell/Synchron und Kaskade Relais	8
-------------------------------------	--	---

Zeigt den aktuellen Status des HYDROVAR

^{* -} zeigt den aktuellen Regel MASTER

ADR X	Pumpenadresse	
PΧ	Kaskade Relais: Zeigt wie viele Pumpen sich gerade in Betrieb befinden z.B.: P3MASTER sowie 2 starre Pumpen sind gerade in Betrieb Kaskade Seriell/ Zeigt die aktuelle Pumpenfolge – abhängig von Parametern Synchron: MASTER Priorität [0570] sowie FOLGEZEIT [0555]	

EIN	manuell und extern freigegeben	Stoppen des HYDROVAR mit ▼
STOP	manuell gestoppt	Starten des HYDROVAR mit ▲
AUS	externe Freigabe (X3/7-8) geöffnet	Um den HYDROVAR zu starten, externen Kontakt schließen oder Brücke zwischen Klemmen X3/7-8

<u>Gültig für Betriebsart – Regler / Kaskade Relais / Kaskade Seriell / Kaskade Synchron:</u>

02	02 SOLLWERT D1 X.XX Bar	Vorgabe des gewünschten Sollwertes mit ▲ oder ▼	L	G

Der aktuelle SOLLWERT sowie die zugehörige Quelle werden am Display angezeigt:

- D1 Interner Sollwert 1 (Vorgabe über Parameter 0820)
- D2 Interner Sollwert 2 (Vorgabe über Parameter 0825)
- U1 Sollwert 1 über Spannungssignal (Klemme X3/13)
- U2 Sollwert 2 über Spannungssignal (Klemme X3/15)
- 11 Sollwert 1 über Stromsignal (Klemme X3/18)
- 12 Sollwert 2 über Stromsignal (Klemme X3/23)



03	03 SW EFFEKTIV D1 X.XX Bar	Effektiver Sollwert
----	-------------------------------	---------------------

Zeigt den aktuell berechneten Sollwert in Abhängigkeit der Parameter, ANHUBWERT [0505], ABSENKWERT [0510], sowie ANHUBINTENSITÄT [0330]. Bei Verwendung der Funktion OFFSET (SUBMENUE OFFSET [0900]) wird auch der aktuell berechnete Sollwert in Abhängigkeit des Offsetsignals in diesem Fenster angezeigt.

Bsp.: Mehrpumpenanlage – Anwendung mit 2 Pumpen SOLLWERT [02] 5.00 bar ANHUBWERT [0505] 0.50 bar ABSENKWERT [0510] 0.25 bar → SOLLWERT EFF. [03] 5.25 bar

Nach Start der 2. Pumpe wird der Druck auf 5,25 bar angehoben. Mit Hilfe dieses Parameters ist es möglich den aktuell gültigen und verwendeten (intern berechneten) Sollwert abzulesen.

c) Betriebsart [0105] = Stellerbetrieb

	Frequenz XX.X Hz STOP X.XX Bar	Fenster in Betriebsart Steller
--	-----------------------------------	--------------------------------

Der Parameter SOLLWERT [02] ändert sich auf STELLFRQ. Und ist äquivalent zu Parameter [0830])

Mit diesem Parameter ist es möglich, den HYDROVAR mit bis zu zwei voreingestellten Frequenzen manuell zu betreiben.

02	02 STELLFRQ. D1 XX.X Hz	Auswahl erfolgt mit ▲ oder ▼
----	----------------------------	------------------------------

Die ausgewählte Frequenz in diesem Parameter ist nur im Stellerbetrieb aktiv. Die Einstellung erfolgt im Parameter KONFIG. SW1 [0805] bzw. KONFIG. SW2 [0810] und Parameter UMSCHALT SW [0815]. Für manuelles Vorselektieren einer oder mehrerer Stellfrequenzen können die Parameter STELLFREQUENZ 1 [0830] und STELLFREQUENZ 2 [0830] verwendet werden.

Mehr Informationen bzgl. der Einstellungen siehe Submenü SOLLWERTE [0800].

Parameter [03] wird im Stellerbetrieb nicht angezeigt!



04 START WERT AUS Wiedereinschaltschwelle

Mögliche Einstellungen: 0 % - 99% - AUS

Dieser Parameter definiert eine Wiedereinschaltschwelle nach automatischem Stopp (angegeben in Prozent vom Sollwert).

Bsp.:. SOLLWERT [02]: 5.0 bar

START WERT [04]: 80 % --> 4 bar

Wenn der SOLLWERT von 5.0 bar erreicht ist und kein Verbrauch mehr vorhanden, schaltet der HYDROVAR die Pumpe ab.

Fällt bei erneutem Verbrauch der Druck, wird die Pumpe sofort gestartet.

Ist aber ein START WERT [04] von 4 bar programmiert, wird die Pumpe erst gestartet wenn der Systemdruck unter diese Wiedereinschaltschwelle von 4 bar gefallen ist.

Die folgenden Parameter im Hauptmenü sind für alle gewählten Betriebsarten aktiv:

05	05 SPRACHE DEUTSCH	Auswahl der Menüsprache

Auswahl mit ▲ oder ▼

Die Parameter können in mehreren Sprachen angezeigt werden. Je nach Sprachblock können verschiedene Sprachen ausgewählt werden – siehe Kapitel 4.

Mit folgenden 2 Parametern können das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit eingestellt werden (u.a. für Fehlerspeicher).

06	06 DATUM TT-MM-YYYY	Aktuelles Datum	8
		mit ► (5 sek.) um Einstellung zu ändern	

► drücken um ins SUBMENUE für Tag, Monat und Jahr zu kommen.

07	07 UHRZEIT HH:MM	Aktuelle Uhrzeit	8
		mit ► (5 sek.) um Einstellung zu ändern	

▶ drücken um ins SUBMENUE für Stunde und Minute zu kommen.



08 AUTO - START
EIN

Automatischer Start nach Spannungsunterbrechung

Mögliche Einstellungen

EIN – AUS

Änderung EIN mit ▲ oder AUS mit ▼

EIN – automatischer Start nach Spannungsausfall oder automatischer Fehler Rücksetzung AUS – kein automatischer Start, HYDROVAR muss manuell mit Taste gestartet werden

Nach erfolgreicher Fehlerbehebung oder Wiedereinschalten der Spannungsversorgung wird folgende Meldung angezeigt:

	ITT XX.X Hz STOP XX.X Bar	▲ drücken für Start
	OO DETDIEDOCTO	
09	09 BETRIEBSSTD. 0000 h.	Betriebsstunden

Gezeigt werden die gesamten Betriebsstunden des HYDROVAR. Rücksetzung siehe Parameter RESET OP H. [1135].



20 SUBMENUE STATUS	Status aller Geräte in einer Pumpengruppe.
-----------------------	--

Ablesen des Status (inklusive Fehler und Motorbetriebsstunden) der Anlage.

, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	seen dee ctatus (minusite i e	The did weter beti lebest did on 7 thage.		П
21	21 STATUS	Ctatus aller LIVDDOVAD by Duran on ins Customs	G	
21	0000000	Status aller HYDROVAR bzw. Pumpen im System	8]

Gibt einen Überblick über den einzelnen Betriebszustand aller HYDROVAR (Kaskade Seriell/Synchron) bzw. Pumpen (Kaskade Relais).

- Kaskade Seriell/Synchron: Status aller verbundenen (max. 8) HYDROVAR (1=EIN/ 0=AUS)
- Kaskade Relais (MASTER Inverter mit zusätzlicher Relaiskarte): Status der 5 Relais wird gezeigt.

z.B.: Betriebsart - Kaskade Seriell

			ъ.
21 STATUS 11001000	HYDROVAR mit Adresse 1,2 und 5 sind in Betrieb.	G	

z.B.: Betriebsart – Kaskade Relais

			\overline{C}	
21 STATUS 10100	Relaiskontakte 1 und 3 sind geschlossen.	L	G	l

22 AUSWAHL Auswahl der gewünschten Einheit.	<u>\\$</u>
---	------------

Mogliche Einstellungen	01 – 08	
Prüfen des aktuellen Status, de	er Motorstunden sowie des letzten Fehlers.	

Die Auswahl ist grundsätzlich abhängig von der verwendeten Betriebsart [0105].

bei Betriebsart Kaskade - Seriell/Synchron:

Auswahl des gewünschten Gerätes mit ▲ oder ▼.

Auswahl 01-08 bezieht sich auf die Adressen der einzelnen HYDROVAR Geräte.

z.B.: Auswahl 01 -> MASTER Inverter mit eingestellter Adresse 1 Auswahl 02 -> BASIC oder MASTER Inverter mit eingestellter Adresse 2 Auswahl 03 -> BASIC oder MASTER Inverter mit eingestellter Adresse 3

Einstellen der gewünschten Adresse am BASIC Inverter, siehe Kapitel Adressierung.



Einstellen der gewünschten Adresse am MASTER Inverter, siehe Parameter [0106] oder SUBMENUE [1200] RS485-Schnittstelle.

bei Betriebsart Kaskade Relais:

Auswahl	Zuordnung	verknüpf	t mit
01	MASTER Inverter		
02	starre Pumpe	Relais 1	X10 / 1
03	starre Pumpe	Relais 2	X10 /2
04	starre Pumpe	Relais 3	X10 /3
05	starre Pumpe	Relais 4	X10 /4
06	starre Pumpe	Relais 5	X10 /5
07	Nicht verwendet		
08	Nicht verwendet		

23	23 STATUS Stop	Status des gewählten Gerätes	3 G
Mö	gliche Anzeige:	Betriebsart Kaskade Relais: relais_ein, relais_aus	
		Betriebsart Kaskade Seriell/Synchron: laeuft, gestoppt, gesperrt, AUS, preparing, solo run, faulte	ed

Zeigt den jeweiligen Status an.

bei Betriebsart Kaskade Relais:

relais_ein -> Relais Kontakt geschlossen -> starre Pumpe läuft relais_aus -> Relais Kontakt offen -> starre Pumpe gestoppt

bei Betriebsart Kaskade Seriell / Synchron:

laeuft HYDROVAR läuft gestoppt HYDROVAR ist gestoppt, weil kein Verbrauch -> HYDROVAR ist gestoppt durch externen on/off (Kontakt offen), gesperrt AUS Taste oder Parameter [24] HYDROVAR nicht an Versorgungsspannung **AUS** -> HYDROVAR nicht über RS485Schnittstelle verbunden ein neuer HYDROVAR wurde ins System integriert – Daten werden preparing -> gerade übernommen der Notbetrieb wurde aktiviert über Klemmen (X1/SL) solo run -> faulted ein Fehler wurde auf dem aktuellen HYDROVAR erkannt

24	24 AKTIVIEREN aktiv	Gewähltes Gerät aktiv oder gesperrt	8
Möd	gliche Einstellungen:	aktiv - gesperrt	

Ausgewähltes Gerät kann hier manuell aktiviert oder gesperrt werden. (Sowohl in Betriebsart Kaskade Relais als auch Kaskade Seriell/Synchron möglich).



25 MOTOR STUNDEN Motorstunden der gewählten Einheit

Gesamtlaufzeit des Motors sowie HYDROVAR. Rücksetzung siehe Parameter RESET MOT H. [1130].

Fehlerspeicher

Sämtliche Fehler, inklusive die des BASIC Inverters, können an jedem der MASTER Inverter angezeigt werden. Die Fehler werden hier gespeichert, inklusive Fehlercode, Beschreibung, Datum und Uhrzeit)

Für mehr Information, siehe Kapitel Fehlermeldungen

26 FEHLER 1 FEHLER XX	1. Fehler (aktuellster) des gewählten HYDROVARS	G
Anzeige:	FEHLER XX, FEHLER TEXT, DATUM, UHRZEIT	
scrollen mit ▲ oder ▼		
27 FEHLER 2 FEHLER XX	2. Fehler des gewählten HYDROVAR	G
Anzeige:	FEHLER XX, FEHLER TEXT, DATUM; UHRZEIT	
scrollen mit ▲ oder ▼		
28 FEHLER 3 FEHLER XX	3. Fehler des gewählten HYDROVAR	G
Anzeige:	FEHLER XX, FEHLER TEXT, DATUM, UHRZEIT	
scrollen mit ▲ oder ▼		
29 FEHLER 4 FEHLER XX	4. Fehler des gewählten HYDROVAR	G
Lesbar:	FEHLER XX, FEHLER TEXT, DATUM, UHRZEIT	
scrollen mit ▲ oder ▼		
30 FEHLER 5 FEHLER XX	5. Fehler (ältester) des gewählten HYDROVAR	G
Lesbar:	FEHLER XX, FEHLER TEXT, DATUM, UHRZEIT	
scrollen mit ▲ oder ▼		



40	SUBMENUE DIAGNOSE				
41	41 PROD. DATUM XX.XX.XXXX	Produktionsdatum des HYDROVAR (nur MASTER)			
gew	Mit folgenden Parametern können die aktuelle Temperatur, Spannung und Strom des gewählten HYDROVAR in Echtzeit angezeigt werden. Achtung: Diese Parameter können nur ausgelesen werden!				
42	42 AUSWAHL 1	Auswahl des gewünschten HYDROVAR (Adresse)	G		
Mög	gliche Einstellungen:	1-8			
Dies	-	emperatur im Inneren des Motors als Prozentwert der max Absolutwert in °C.	(.		
43	43 TEMPERATUR XX % XX°C	Innentemperatur des gewählten HYDROVAR	G		
44	44 STROMAUFN XXX %	Stromaufnahme des gewählten HYDROVAR	G		
	er Wert zeigt die momentar . Ausgangsstromes.	ne Stromaufnahme des HYDROVAR als Prozentwert des			
45	45 Spannung XXX V	Eingangsspannung des gewählten HYDROVAR	G		
Dies	er Wert zeigt die momentar	anliegende Eingangsspannung als Absolutwert in VAC.			
46	46 Ausgangsfrequenz XX.X Hz	Ausgangsfrequenz des gewählten HYDROVAR	G		
Dies	er Wert zeigt die momentar	ne Ausgangsfrequenz als Absolutwert in Hz.			
47	47 VER.INVERTER 01	Spezifikation des ausgewählten BASIC	G		
Dies	Dieser Parameter zeigt die Informationen der Software des BASIC Inverters.				
01	OO Alle HYDROVAR Geräte (Type HV2.015 – 4.110) vor Prod. Datum 05/2008 O1 Baugröße 1 (HV 2.015 – 4.040) – ab Software Steuerkarte V01.3 O2 Baugröße 2 (HV 4.055 – 4.220) - ab Software Steuerkarte V01.3				



60 SUBMENUE EINSTELLUNGEN



Vor Einstieg in das SUBMENUE muss diese Anleitung sorgfältig durchgelesen werden, um falsche Einstellungen sowie Fehlfunktionen des HYDROVAR zu verhindern.

Alle Parameter können während des Betriebes geändert werden. Verschiedene Parameter in einigen SUBMENUEs sollten aber nur von geschultem und qualifiziertem Personal verändert werden, da sich dies sofort auf das gesamte System auswirken könnte. Wir empfehlen daher: manuelles Stoppen des HYDROVAR mit ▼ im Hauptmenü während Einstellungen vorgenommen werden.

61	61 PASSWORT 0000	Eingabe des Passwortes (0066 = Werkseinstellung) mit ▲ oder ▼
----	---------------------	--

Achtung: Nach Eingabe des richtigen Passworts ist der Zugang zu folgenden Parameter für 10 min. möglich ohne das Passwort erneut einzugeben.

61 PASSWORT Bestätigen mit ▶ und das nächste Fenster wird bei 0066 erfolgreicher Eingabe gezeigt			
---	--	--	--

62	62 JOG 0.0Hz X.XX Bar	Aktuelle Frequenz und Istwert wird angezeigt.
----	--------------------------	---

- Mit ▲ oder ▼ in diesem Fenster: der interne Regler des HYDROVAR wird deaktiviert und die Drehzahl kann manuell verändert werden, somit kann jede konstante Drehzahl eingestellt werden, ohne Einfluss auf den Istwert des Regelsignals!
- Der HYDROVAR stoppt wenn der Wert 0.00 Hz eingestellt wird.

Nach verlassen des Fensters mit ◀ oder ▶, wechselt der HYDROVAR wieder in die vorher eingestellte Betriebsart.



0105 BETRIEBSART
Reglerbetrieb

Auswahl der Betriebsart

Mögliche Einstellungen: Reglerbetrieb, Kaskade Relais / Seriell / Synchron, Stellerbetrieb

Reglerbetrieb (Werkseinstellung):

Auswahl für Einzelpumpenregelung, z.B.: ein HYDROVAR MASTER-Inverter oder SINGLE Inverter (keine Verbindung zu einem weiterem HYDROVAR über RS-485 Schnittstelle notwendig).



Anwendung: Ein HYDROVAR MASTER Inverter mit optionaler Relais Karte, um bis zu 5 starre Pumpen zu steuern.

(keine Verbindung zu einem weiterem HYDROVAR über RS-485 Schnittstelle möglich).

Vorteil: kostengünstiges System

Nachteil: Regelgüte der Anlage, Ausfallssicherheit

Kaskade Seriell:

Anwendung: Mehrere HYDROVAR (entweder BASIC oder MASTER) arbeiten über die RS-485 Schnittstelle innerhalb eines Systems.

Mehrpumpen-Systeme ausgerüstet mit bis zu 8 Pumpen, jede mit HYDROVAR MASTER Inverter oder einer Kombination aus HYDROVAR MASTER und BASIC Inverter.

<u>Vorteile</u>: Betriebssicherheit (Redundanz), Umschaltung für Laufzeitoptimierung, automat. Umschalten im Fehlerfall

Kaskade Synchron:

Diese Betriebsart arbeitet gleichbedeutend der Betriebsart Kaskade Seriell. Der einzige Unterschied ist, dass alle benötigten Pumpen der Mehrpumpenanlage mit der gleichen Frequenz laufen.

Vorteil: Die Pumpen können effizienter betrieben werden

Stellerbetrieb: (Nur für Betrieb mit Einzelpumpen!)

Anwendung: in Verbindung mit einer externen Regelung bzw. Drehzahlvorgabe. In dieser Anwendung ist die interne HYDROVAR Regelung deaktiviert. Der HYDROVAR regelt nicht mehr auf den eingestellten Sollwert. Es wird lediglich ein definiertes Drehzahlsignal (über das Eingangssignal, welches proportional zur Drehzahl ist) zum Motor weitergegeben.




Anschlussmöglichkeiten eines externen Drehzahlsignales:

X3/13: Spannungssignal Eingang (Sollwert 1)	0-10V	0 - MAX.FREQ.[245]
X3/15: Spannungssignal Eingang (Sollwert 2)	0-10V	0 - MAX.FREQ.[245]
X3/18: Stromsignal Eingang (Sollwert 1)	4-20mA	0 - MAX.FREQ.[245]
	0-20mA	0 - MAX.FREQ.[245]
X3/23: Stromsignal Eingang (Sollwert 2)	4-20mA	0 - MAX.FREQ.[245]
	0-20mA	0 - MAX.FREQ.[245]

- Ein manuelles Umschalten zwischen den Referenzsignalen ist über definierte Digitaleingänge möglich.
- Die Frequenzänderung erfolgt anhand der programmierten Rampe 1 (Beschleunigung) und 2 (Bremsen).
- Die Funktion extern EIN/AUS bleibt trotzdem aktiv.
- "Motor Übertemperatur", "Wassermangel" und alle anderen internen Schutzfunktionen bleiben in Funktion.

Im Stellerbetrieb ist es auch möglich, den HYDROVAR mit zwei fix eingestellten Frequenzen zu betreiben.

Im Submenü SOLLWERT [0800] können diese verschiedenen Frequenzen eingestellt werden. Ein Wechsel zwischen den Frequenzen kann im Parameter UMSCHALT SW [0815] erfolgen.





0106 PUMPEN ADR.

* 1 * Adresse für MASTER Inverter

Mögliche Einstellungen: 1-8

Einstellen der Adresse für MASTER Inverter und ▶ für ca. 5 sek. Drücken bis die folgende Meldung erscheint.

Adressierung -> 1220 PUMP ADDR. oder 1220 PUMP ADDR.

* 1 * - 1 -

Adressierung erfolgreich

erneut versuchen

Bei Verwendung von MASTER und BASIC Inverter gemeinsam in einem Mehrpumpen-System ist es notwendig, dass BASIC Inverter über eigene Adressen verfügen. Andernfalls kann eine korrekte Funktion des Systems nicht gewährleistet werden.

Für detaillierte Informationen siehe Kapitel Adressierung.

0110SET PASSW.
0066Einstellen des Passwortes mit ▲ oder ▼Mögliche Einstellungen:0000 - 9999

Das voreingestellte Passwort (0066) kann geändert werden. Bei Änderung wird empfohlen, dieses zu notieren.

 0115
 TASTENSP. AUS
 Mögliche Einstellung mit ▲ oder ▼

 Mögliche Einstellungen:
 EIN - AUS

Mognetie Enistendingen. Lin - Aos

AUS: Alle Parameter im Hauptmenü können ohne Passwort geändert werden.

EIN: Ist die TASTENSP. aktiv, können keine Änderungen in sämtlichen Parametern erfolgen. Der HYDROVAR kann durch die Tasten (▲ oder ▼) nur gestartet oder gestoppt werden. Um den Sollwert zu ändern muss die TASTENSP. auf AUS gesetzt werden.

0120O120 KONTRAST
75 %Display KontrastMögliche Einstellungen:10 – 100%

Für die Einstellung der Lesbarkeit des Displays abhängig von der Einbauposition.

0125 Display Helligkeit

Mögliche Einstellungen: 10 – 100%

Hier kann die Hintergrundbeleuchtung des Displays entsprechend eingestellt werden.



0200	0200 SUBMENUE KONFIG INVERTER	
0202	0202 SOFTWARE HV V01.3 (V01.4)	Software Version der Steuerkarte

Wenn ein Remote Display angeschlossen wird, so erscheint auf diesem folgender Text:

0202	0202 SW RD V01.1 HV V01.3 (V01.4)	Software Version des Remote Displays (RD) und der Steuerkarte (HV)	
0203	0203 SET VER.INV sel:00 act:00	Auswahl der SW Version am Leistungsteil	
Mögliche Einstellungen:		00 - 02	

Manuelle Auswahl (sel) und Anzeige (act) der möglichen .

Alle verfügbaren Version können nur ausgewählt werden, wenn BASIC Produktionsdatum >= 05/2008

Nach Auswahl der gewünschten Version mit ► (5 sek.) aktivieren. Am Display wird "DONE" angezeigt.

Bei Verwendung der Version 02 werden folgende Parameter hinzugefügt: [0285], [0286], [0290], [0291] (nur bei Geräten HV4.055 - HV4.220)

Die Aktivierung erfolgt nur, wenn alle BASIC Geräte den gleichen, ausgewählten Versionsstand haben, andernfalls wird automatisch die gemeinsame höchst mögliche aktiviert.

Version 00: alle Geräte mit Produktionsdatum vor 05/2008 Version 01: BASIC 1,5-4kW (basierend auf Software Steuerkarte V01.3 Version 02: BASIC 5,5-22kW (basierend auf Software Steuerkarte V01.3/V01.4

0205	0205 MAX.ANZAHL 01	Maximale Anzahl der Geräte	G S	
Mäglic	sho Finstellungen:	01 00		ľ

| Mögliche Einstellungen:

Auswahlmöglichkeit: Maximalanzahl der HYDROVAR bzw. Pumpen welche gleichzeitig in Betrieb sein dürfen.

Zum Beispiel:

Kaskade Seriell:

1 MASTER- und 2 BASIC Inverter im Mehrpumpensystem installiert

→ sinnvolle Einstellung = 2...3

Kaskade Relais:

1 MASTER Inverter und 3 starre Pumpen

→ sinnvolle Einstellung = 2...4



0210	0210 AUSWAHL	Auswahl des HYDROVAR (Adresse) zur	G
	ALLE	Parametrierung	S
Möglic	he Einstellungen:	ALLE, 1-8	

Sind HYDROVAR MASTER Inverter und BASIC Inverter über die RS-485 Schnittstelle verbunden, kann die Parametrierung der Werte im SUBMENU [200] über einen HYDROVAR MASTER erfolgen und wird von anderen HYDROVAR Geräten in dieser Gruppe übernommen.

Um nur einen speziellen HYDROVAR zu programmieren, kann nach Drücken der ► Taste für ca. 5 Sekunden die gewünschte Adresse (1-8) für die Parametrierung ausgewählt werden.

Mit der Einstellung "ALLE" werden alle Geräte der Gruppe angesprochen.

Achtung: bei Zurückstellen auf "ALLE" werden wieder die vorherigen Einstellungen übernommen!

Die folgenden Parameter im Submenü 200 haben verschiedene Werkseinstellungen in Abhängigkeit zu den Baugrößen. Die Werkseinstellungen können in diesem Dokument zu den einzelnen Baugrößen abweichen. Alle Einstellungen im folgenden Menü beziehen sich auf die Baugröße bis 4kW (Baugröße 1) und können zu größeren Leistungen abweichen.




Einstellungen der Rampen:

- Die Einstellung der Rampenzeiten beeinflusst die Regelung der Pumpe und sollte für Standardanwendungen nicht geändert werden.
- Die schnellen Rampen 1 und 2 sind abhängig von der Leistung des HYDROVAR und der Pumpentype.
 (Werkseinstellung = 4 sek.; bei Leistungen > 4kW sollten diese bis 15 sek. verlängert

werden, um Überlastabschaltungen zu verhindern)

- Die langsamen Rampen 3 und 4 bestimmen die Regelgeschwindigkeit bei kleinen Abweichungen oder konstantem Verbrauch und hängen daher vom System ab. (Werkseinstellung = 70 sek.)
- Die Rampen FminA und FminD werden während des Start/Stopp Vorganges verwendet. Diese Rampen ermöglichen einen sehr schnellen Hoch- sowie Tieflauf unterhalb der eingestellten MIN FREQUENZ [0250]. Dies gewährleistet sehr kurze Reaktionszeiten und verhindert das Überschreiten von max. erlaubten Laufzeiten unterhalb einer definierten Minimalfrequenz.

Einstellen der Rampen mit ▲ oder ▼





0215	0215 RAMPE 1 4.0 sek	Rampe 1: Schnelle Hochlaufzeit	G
Möglic	he Einstellungen:	1 – 250 (1000) sek	

- o Rampe 1 zu kurz: Fehler ÜBERLAST aufgrund zu hoher Stromaufnahme des Motors.
- o Rampe 1 zu lang: Druckeinbrüche bei schnellen Verbrauchsänderungen.

0220	0220 RAMPE 2 4.0 sek	Rampe 2: Schnelle Tieflaufzeit	G
Möglic	he Einstellungen:	1 – 250 (1000) sek	

- o Rampe 2 zu kurz: Fehler ÜBERSPANNUNG aufgrund von Spannungsinduktion des Motors.
- o Rampe 2 zu lang: Überdruck bei schnellen Verbrauchsänderungen.

0225	0225 RAMPE 3 70 sek	Rampe 3: Langsame Hochlaufzeit	G
Möglic	he Einstellungen:	1 – 1000 sek	

- o Rampe 3 zu kurz: Schwingungen und/oder Störungen (ÜBERLAST / ÜBERSPANNUNG).
- o Rampe 3 zu lang: Druckschwankungen während des Betriebes.

0230	0230 RAMPE 4 70 sek	Rampe 4: Langsame Tieflaufzeit	G
Möglic	the Einstellungen:	1 – 1000 sek	

- o Rampe 3 zu kurz: Schwingungen und/oder Störungen (ÜBERLAST / ÜBERSPANNUNG).
- o Rampe 3 zu lang: Druckschwankungen während des Betriebes.

0235	0235 R FMIN AUF 2,0 sek	Rampe Fmin Hochlauf	G
Möglic	he Einstellungen:	1.0 – 25.0 sek	

Entlang dieser Rampe wird der HYDROVAR bis zur ausgewählten MIN FREQUENZ [0250] gestartet. Darüber wird Rampe 1 [0215] aktiv.

o R FMIN AUF zu kurz: Fehler ÜBERLAST während des Startvorgangs. Dies kann auch aufgrund zu hoher Einstellung der MIN FREQUENZ [250] erfolgen – siehe [250]



0240	0240 R FMIN AB 2,0 sek	Rampe Fmin Tieflauf	G
Möglic	he Einstellungen:	1.0 – 25.0 sek	

Entlang dieser Rampe wird der HYDROVAR sofort unter der MIN FREQUENZ [0250] gestoppt.

o R FMIN AB zu kurz: Fehler ÜBERSPANNUNG während des Stoppvorgangs. Dies kann auch aufgrund zu hoher Einstellung der MIN FREQUENZ [250] erfolgen – siehe [250]

0245	0245 MAX. FREQ. 50.0 Hz	Maximale Frequenz	G
Möglio	che Einstellungen:	30.0 – 70.0 Hz	

Dieser Parameter definiert die maximale Frequenz der Pumpe. Diese Einstellung ist abhängig von der Nennfrequenz des angeschlossenen Motors.



Einstellungen > 50 Hz können den Motor überlasten! Einstellungen von 10% über der Nennfrequenz haben eine Leistungserhöhung von 33% zur Folge!

0250	0250 MIN. FREQ. 25.0 Hz	Minimal Frequenz	G
Möglid	the Einstellungen: 0.) – fmax (0,0 – 30,0 wenn [0203] ist 00 (Werkseinstellun	ng)

Unterhalb der Minimal Frequenz arbeitet der HYDROVAR mit den schnellen Rampen [0235/0240].



Die Werkseinstellung ermöglicht nur eine Einstellung bis 30Hz. Um die MIN. FREQ. erhöhen zu können muss der Parameter [0203] auf 01 oder 02 geändert werden. Für mehr Informationen siehe Seite 64.

Die Minimalfrequenz ist je nach Pumpentype und Anwendung einzustellen. Speziell bei Tauchmotorpumpen muss eine Minimalfrequenz von ~30Hz gewählt werden. Bei zu hohen Werten MIN. FREQ. und zu kurz eingestellten Rampen RFMIN AUF und RFMIN AB kann es aufgrund des erforderlichen Drehmoments bzw. der Schwungmasse (abhängig von der Motorleistung sowie Pumpenkennlinie) zu Fehlerabschaltungen beim Hoch- und Tieflauf kommen.

0255	0255 KONFIG. FMIN f -> 0	Betriebsverhalten bei Minimalfrequenz	G
Möglic	he Einstellungen:	f->0 oder f->f _{min}	

f->0: Nach Erreichen des Solldruckes und Verbrauch 0, fällt die Frequenz auf die ausgewählte MIN FREQUENZ [0250] und der HYDROVAR stoppt automatisch nach Ablauf der eingestellten ZEIT FMIN [0260].



f->f_{min}: HYDROVAR stoppt nicht automatisch. Nachdem die eingestellte MIN FREQUENZ [0250] erreicht wird, bleibt der HYDROVAR auf dieser Drehzahl (solange Verbrauch nicht ansteigt) und kann nur manuell über den externen EIN/AUS oder durch ▼ gestoppt werden.

Anwendung Umwälzanlagen, ge

Umwälzanlagen, geschlossene Systeme

von f->f_{min} Die Einstellung f->fmin kann die Pumpe überhitzen, wenn kein Durchfluss

gewährleistet wird. => Bypass für Umwälzanlagen notwendig!

0260	0260 ZEIT FMIN 0 sek	Verzögerungszeit zum Abschalten unter Min Frequenz.	G
Möglic	the Einstellungen:	0 – 100 sek	

Nachlaufen der Pumpe für diese ausgewählte Zeit bei Minimal Frequenz; aktiv wenn Parameter KONFIG. FMIN [0255] auf f -> 0 eingestellt ist.

Achtung: Probleme beim Abschalten der Pumpe bei 0 Verbrauch (zu kleiner oder kein

Membranspeicher) können gelöst werden, da der Systemdruck während

dieser Verzögerungszeit etwas angehoben wird.

0265	0265 BOOST 5.0 %	Einstellen der Motorstartspannung in % der angeschlossenen Versorgungsspannung.	G
Möglic	the Einstellungen:	Einstellungen: 0 – 25% der maximalen Eingangsspannung	

Dieser Parameter bestimmt die Charakteristik des Spannung/Frequenz Verlaufes bei geringen Drehzahlen.

Der Wert ist abhängig von der Spannungserhöhung während der Motorstartphase in Prozent der Nennspannung. Einstellungen sollten so niedrig wie möglich sein, damit die thermische Überlastung des Motors bei geringen Drehzahlen verhindert wird. Ist der Boost zu niedrig kann eine Störung (Überlast) auftreten, da der Anlaufstrom zu hoch ist.

0270	0270 KNIE FREQ. 50 Hz	Knie Frequenz	G
Möglic	he Einstellungen:	30.0 – 90.0 Hz	

Einstellen der Frequenz bei der der HYDROVAR die maximale Ausgangsspannung liefert (nur für spezielle Anwendungen!). Für Standard Anwendungen sollte diese Frequenz gleich der MAX. FRQ. [0245] (Werkseinstellung 50Hz) eingestellt werden.



Warnung: Dieser Parameter ist nur für spezielle Anforderungen! Falsche Einstellungen können einen Überlastfehler verursachen und zur Zerstörung des Motors führen.



0275	0275 LEIST. RED AUS	Reduzierung des maximalen Ausgangsstromes
------	------------------------	---

Mögliche Einstellungen: AUS, 85%, 75%, 50%

Wird ein Motor mit kleinerer Nennleistung verwendet, sollte der maximale Ausgangsstrom entsprechend reduziert werden.

Die Reduzierung des maximalen Ausgangsstromes beeinflusst die Überlastabschaltung!

HV Type	Ausgangsstrom [A]			
	AUS = 100%	85%	75%	50%
2.015	7	5,95	5,25	3,5
2.022	10	8,50	7,50	5,00
4.022	5,7	4,85	4,28	2,85
4.033	7,3	6,21	5,48	3,65
4.040	9	7,65	6,75	4,5
4.055	13,5	11,48	10,13	6,75
4.075	17	14,45	12,75	8,5
4.110	23	19,55	17,25	11,5
4.150	30	24,00	22,50	15,00
4.185	37	29,60	27,75	18,50
4.220	43	34,40	32,25	21,50

0280 TAKTFREQ. Auto Auswahl der Schaltfrequ	enz (Taktfrequenz)
--	--------------------

Mögliche Einstellungen: Auto, 8 kHz, 4 kHz

Auto (Werkseinstellung)

Im Normalbetrieb arbeitet der HYDROVAR bei einer Taktfrequenz von 8kHz um die Geräuschentwicklung am Motor gering zu halten. Bei steigender Temperatur im HYDROVAR wird die Taktfrequenz automatisch auf 4kHz reduziert, um die Verluste im HV zu reduzieren.

- 8kHz fixe Einstellung, kein Absenken bei erhöhter Temperatur.
- 4kHz fixe Einstellung, geringere Wärmeverluste im HYDROVAR.



0285	0285 SPERRFRQ C. 0,0 Hz	Sperrfrequenz Schwellwert	G
Möglid	he Einstellungen:	f _{min} - f _{max}	
0286	0286 SPERRFRQ R. 0,0 Hz	Sperrfrequenz Bereich	G
Mögliche Einstellungen:		0,0 – 5,0 Hz	
0290	0290 STROMBEGR. AUS	Strombegrenzung ein-/ ausschalten	
Mögliche Einstellungen:		AUS - EIN	
0291	0291 STROMBEGR. 100 %	Strombegrenzung	
Mögliche Einstellungen:		10,0 - 100 %	

Die Strombegrenzung wird immer vom Nennstrom aus gerechnet. Wenn der HYDROVAR in den Bereich der Strombegrenzung kommt, wird am Display STROMBEGR. Angezeigt und der HYDROVAR versucht durch Reduzierung der Ausgangsfrequenz wieder außerhalb der Strombegrenzung zu kommen.

<u>Achtung:</u> Bei eingeschalteter Strombegrenzung ist unbedingt ein Motor PTC zu verwenden!

Die Parameter [0285] – [0291] sind nur für HYDROVAR ab einer Baugröße von 5,5kW mit dem Produktionsdatum 05/08 und einer Softwareversion der Steuerkarte ab V01.3. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, werden diese Menüpunkte nicht angezeigt.



0300	0300 SUBMENUE REGLER	
0305	0305 JOG 0.0Hz X.XX Bar	Ausgangsfrequenz und Istwert wird angezeigt.

- Mit ▲ oder ▼ in diesem Fenster: der interne Regler des HYDROVAR wird deaktiviert und die Drehzahl kann manuell verändert werden, somit kann jede konstante Drehzahl eingestellt werden, ohne Einfluss auf den Istwert des Regelsignals!
- Der HYDROVAR stoppt wenn der Wert 0.00 Hz eingestellt wird.

Verlassen des Fensters mit ◀ oder ▶, der HYDROVAR wechselt wieder in die vorher eingestellte Betriebsart.

0310	0310 FENSTER 5 %	Regelfenster	G
Mögliche Einstellungen:		0 – 100% des Sollwertes	

- Definiert die Schwellwerte, wo zwischen langsamen Rampen (3,4) und schnellen Rampen (1,2) gewechselt wird.
- für steile Pumpenkurven und geschlossene Systeme ~20-30%

0315	0315 HYSTERESE 80%	Schwellwert innerhalb des Fensters	G
Mögliche Einstellungen:		0 – 100%	

- Definiert die Schwelle/Bereich, wo entlang den langsamen Rampen gearbeitet wird (z.B. bei konstantem Verbrauchszustand).
- Für genaue Regelungen (ohne automatischer Abschaltung) ~99% z.B. konstante Durchflussregelung

0320	0320 REGLER VERH. normal	Verhalten des Reglers in Abhängigkeit des Istwertsignales	G
Mögliche Einstellungen:		normal, invers	

normal: Frequenz steigt mit fallendem Istwert. (z.B.: Regelung nach konstantem Ausgangsdruck)

invers: Frequenz fällt mit fallendem Istwert. (z.B.: Regelung nach konstanten Eingangsdruck oder konstantem Niveau saugseitig)



0325	0325 ANHUBFREQ 30.0 Hz	Frequenzschwelle für Sollwerterhöhung	G
Mögliche Einstellungen:		0.0 Hz – 70.0 Hz	

Anwendung: Regelung nach Anlagenkennlinie (Erhöhung des Solldruckes in Abhängigkeit von Durchflussmenge/Drehzahl um Rohrreibungsverluste zu kompensieren).

Dieser Wert bestimmt ab welcher Ausgangsfrequenz der erforderliche Solldruck erhöht werden soll. Er sollte der Ausgangsfrequenz entsprechen, bei welcher die Pumpe bei Verbrauch 0 den eingestellten Solldruck erreicht. (Kann im JOG ermittelt werden).

0330	0330 ANHUBINTENS 0.0 %	Intensität zur Sollwerterhöhung	G
Mögliche Einstellungen:		0.0 – 200.0%	


Dieser Wert gibt die prozentuelle Anhebung des Sollwertes bis zum Erreichen der eingestellten Maximaldrehzahl (Maximalmenge) an.

Beispiel:

- 1) Solldruck einstellen (siehe Hauptmenü)
- 2) Frequenz bei der die Pumpe den eingestellten Solldruck bei Menge=0 erreicht (siehe Jog Betriebsart) und Eingabe des Wertes in Parameter ANHUBFREQ. [0325]
- Eingeben der gewünschten Erhöhung des Druckes bei maximaler Drehzahl in % des Sollwertes, in Parameter ANHUBINTENS [0330].

A ... Solldruck B ... Fenster

C ... Anhubintensität in % des Solldruckes





SUBMENUE REN

In diesem Untermenü können sämtliche Einstellungen für verwendete Istwertsensoren vorgenommen werden.

Grundsätzlich können nur Sensoren desselben Typs verwendet werden (entweder Sensoren mit Stromsignal oder Spannungssignal), da die jeweiligen Grundeinstellungen für beide Sensoren gelten.

0405 MASSEINHEIT Bar	Einheit für Anzeige
-------------------------	---------------------

Mögliche Einstellungen: bar, psi, m³/h, g/min, mH2O, ft, °C, °F, l/sec, l/min, m/sec, ..., %

Einstellen der Einheit mit ▲ oder ▼.

Bei einer Änderung der MASSEINHEIT, muss auch der Wert im Parameter MAX. SKAL. [0420] angepasst werden (entsprechend der MASSEINHEIT!)

0410	0410 SENSOR KONF Sensor 1	Auswahl des Sens	ors	8
Mögliche Einstellungen: - Sensor 1		- Sensor 2	- Auto	- Schalt Dig4
- Schalt Dig1		- Schalt Dig2	- Schalt Dig3	
- Reg. Min.Wert		- Reg. Max.Wert	- Reg. Differenz	

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl der einzelnen Sensoren und bestimmt, wie die einzelnen Sensoren verwendet werden und welcher aktiv ist.

Bei Verwendung von 2 Sensoren kann beispielsweise die Differenz der beiden Messsignale ermittelt werden oder aber auch ein automatisches Umschalten im Falle eines Fehlers definiert werden.

	Sensor 1 ist immer aktiv
Sensor 1	0/4-20mA Signal an Klemme X3/2 und X3/3 (+24V)
	0-10V Signal an Klemme X3/6 und X3/3 (+24V)
	Sensor 2 ist immer aktiv
Sensor 2	0/4-20mA Signal an Klemme X3/4 und X3/3 (+24V)
	0-10V Signal an Klemme X3/5 und X3/3 (+24V)
Auto Automatisches Umschalten im Falle eines Fehlers von Sensor 1	
Schalt Dig1 Manuelles Umschalten durch Schließen v. Digital Eingang 1 (X3/9	
Schalt Dig2 Manuelles Umschalten durch Schließen v. Digital Eingang 2 (X3/6-0	
Schalt Dig3 Manuelles Umschalten durch Schließen v. Digital Eingang 3 (X3/5-0	
Schalt Dig4	Manuelles Umschalten durch Schließen v. Digital Eingang 4 (X3/15-GND)
Dog Min Wort	Der Sensor mit dem kleineren Istwert (oder verfügbarer Sensor im
Reg. Min.Wert	Fehlerfall) wird für die Regelung herangezogen.
Dog May Wort	Der Sensor mit dem höheren Istwert (oder verfügbarer Sensor im
Reg. Max.Wert	Fehlerfall) wird für die Regelung herangezogen.
Reg. Differenz	



0415

0415 SIGNAL TYP 4 - 20mA

Auswahl der Signalart

Mögliche Einstellungen: - analog I 4-20mA - analog I 0-20mA

- analog U 0-10V

In Abhängigkeit des verwendeten Sensors (Ausgangssignal), muss hier die richtige Einstellung vorgenommen werden.

Sensor Typ:		Klemmen:
- analog I 4-20mA - analog I 0-20mA	Stromausgangssignal des verwendeten Sensors – an folgenden Klemmen:	X3/2 -> Sensor 1 * X3/4 -> Sensor 2
- analog U 0-10V	Spannungsausgangssignal des verwendeten Sensors – an folgenden Klemmen:	X3/6 -> Sensor 1 * X3/5 -> Sensor 2

^{* ...} Sensor 2 ist für den HYDROVAR SINGLE Inverter nicht verfügbar

0420 MAX. SKAL 20mA = 10.00 Bar Maximale Ska	lierung
---	---------

Mögliche Einstellungen:

0.00 - 10000

Bestimmt den Messbereichsendwert (= 20mA oder 10V) des/der verwendeten Sensors/Sensoren.

Beispiele:

Drucktransmitter 10 bar => 20mA = 10barDifferenzdrucktransmitter 0.4 bar => 20 mA = 0.4 barDurchflussmesser (Durchfluss = 36m³/h) $=> 20mA = 36m^3/h$

0425	0425 SENS. KENNL. linear	Einstellen der Sensorkennlinie
------	-----------------------------	--------------------------------

Mögliche Einstellungen:

linear, quadratisch

Interne Kalkulationen basieren am gemessenen Istwert. Mögliche Einstellungen und Anwendungen:

Druckregelung, Differenzdruckregelung, Niveau, Temperatur und linear:

Durchflussregelung (Induktive oder Mechanisch).

• quadratisch: einfache Mengenregelung über Messblende und

Differenzdrucktransmitter.



0430

0430 SENS 1 KAL 00% = xx.xx bar

Sensor 1 Nullpunkt Kalibrierung

Mögliche Einstellungen:

- 10% bis + 10% des Istwerts

Einstellen des Nullpunktes von Sensor 1.

Nach der Konfiguration der MASSEINHEIT und MAX. SKAL, kann der Nullpunkt des Sensors adjustiert werden. Einstellbar zwischen - 10% bis +10% des Istwerts.

0435

0435 SENS 1 KAL X0% = xx.xx bar

Sensor 1 Max. Wert Kalibrierung

Mögliche Einstellungen:

- 10% bis + 10% der Istwerts

Einstellen des Messbereichsendwert von Sensor 1.

Nach der Konfiguration der MASSEINHEIT und MAX. SKAL, kann der Messbereichsendwert des Sensors adjustiert werden. Einstellbar zwischen -10 und +10% der Istwerts.

0440	0440 SENS2 KAL 0
00	0% = xx.xx bar

Sensor 2 Nullpunkt Kalibrierung

8

Mögliche Einstellungen:

- 10% bis +10% des Istwerts

Nullpunkt Kalibrierung für Sensor 2, siehe Parameter 0430.

0445

0445 SENS2 KAL X0% = xx.xx bar

Sensor 2 Max. Messbereichs Kalibrierung

8

Mögliche Einstellungen:

- 10% bis + 10% des Istwerts

Max. Messbereichs Kalibrierung für Sensor 2, siehe Parameter 0435.



0500


0500 SUBMENUE FOLGE REGELUNG

8

Alle notwendigen Parameter zur Konfiguration von Mehrpumpenanlagen (sowohl Betriebsart Kaskade Relais als auch Kaskade Seriell/Synchron) sind in diesem Untermenü zu finden.

Beispiel zur Programmierung eines Mehrpumpensystems:

- 1) Führungspumpe erreicht die FREIGABEFRQ. [0515]
- 2) Istwert fällt und ereicht den Startwert der 1. Folgepumpe Startwert = SOLLWERT [02] – ABSENKWERT [0510]
 - → Erste Folgepumpe startet automatisch
- 3) Nach dem Zuschalten der 1. Folgepumpe errechnet sich der neue Sollwert wie folgt: Neuer SOLLWERT = SOLLWERT [02] – ABSENKWERT [0510]. + ANHUBWERT [0505] Dieser intern berechnete Sollwert kann im Hauptmenü im Parameter SW EFFEKTIV [03] abgelesen werden.



Kalkulation des neuen Sollwertes für Mehrpumpenanwendungen:

 $k \dots$ Anzahl der aktiven Pumpen (k > 1)

 $p = p_{set} + (k-1)*[Anhubwert - Absenkwert]$

- Anhubwert = Absenkwert ⇒ Ausgangsdruck konstant unabhängig davon wie viele Pumpen arbeiten
- $\bullet \ \ \text{Anhubwert} > \text{Absenkwert} \Rightarrow \textbf{Ausgangsdruck steigt} \ \text{bei Pumpenzuschaltung}$
- Anhubwert < Absenkwert ⇒ **Ausgangsdruck fällt** bei Pumpenzuschaltung



Die folgenden 3 Parameter bestimmen die Zuschaltung einzelner Folgepumpen sowie die Neukalkulation des Sollwertes.

0505	0505 ANHUBWERT 0.35 Bar	Anhubwert	
Mögliche Einstellungen:		0.00 – bis zum eingestellten Sensormessbereich	
	0510 ABSENKWERT	G	
0510	0.15 BAR	Absenkwert	
	1		
Möglic	he Einstellungen:	0.00– bis zum eingestellten Sensormessbereich	
5			
0545	0515 FREIGABEFRQ.	Freigabefrequenz für die Zuschaltung einer G	
0515	48.0 Hz	Folgepumpe	
Mäalia	Miliaba Firatallus nas		
Mögliche Einstellungen:		0.0 – 70.0 Hz	

Einstellen der gewünschten Freigabefrequenz der Folgepumpen. Wird diese Frequenz erreicht und der Systemdruck fällt unter den Wert SOLLWERT [02] - ABSENKWERT [0510], wird die nächste Pumpe zugeschaltet.

0520	0520 FREIG. VERZ 5 sek	Verzögerung für Zuschaltung (Nur für Kaskade Relais!)
Mögliche Einstellungen:		0 – 100 sek

Wenn alle notwendigen Bedingungen erfüllt sind, wird eine der starren Folgepumpen nach dieser Verzögerungszeit gestartet.

0525	0525 SCHALTVERZ. 5 sek	Schaltverzögerung (Nur für Kaskade Relais!)	8
Mögliche Einstellungen:		0 – 100 sek	

Verzögerungszeit zwischen zwei Schaltvorgängen von starren Folgepumpen. Dieser Parameter schützt das System gegen wiederholte Schaltvorgänge, welche durch stark variierenden Verbrauch ausgelöst werden könnten.

0530	o530 ABSCHALTFRQ 30 Hz	Abschaltfrequenz (Nur für Kaskade Relais!)	8
Möglic	he Einstellungen:	0.0 – 120.0 Hz	

Einstellen der Abschaltfrequenz für starre Pumpen bei Betriebsart Kaskade Relais. Wenn der MASTER Inverter diese Frequenz für den Zeitraum der gewählten ABSCH. VERZ [0535] unterschreitet sowie der Systemdruck höher als SW EFFEKTIV [03] (SOLLWERT [02] + ANHUBWERT [0505]) ist, wird eine starre Folgepumpe gestoppt.



0535	0535 ABSCH. VERZ 5 sek	Abschaltverzögerungszeit (Nur für Kaskade Relais!)	
Mögliche Einstellungen:		0 – 100 sek	

Verzögerungszeit zur Abschaltung einer starren Folgepumpe.

0540	0540 DROP FREQ 42 Hz	Drop Frequenz (Nur für Kaskade Relais!)	8
Mögliche Einstellungen:		0.0 – 70.0 Hz	

Dient zur Vermeidung von Druckschlägen. Bevor eine Folgepumpe startet fällt der MASTER Inverter auf diese eingestellte DROP FREQUENZ ab. Nach dem Zuschalten der starren Folgepumpe arbeitet die Regelung des MASTER Inverters im Normalbetrieb weiter.

0545	0545 MAX.WERT AUS	Maximaler Wert (Nur für Kaskade Relais!)	8
Möglic	he Einstellungen:	AUS – bis zum eingestellten Sensormessbereich	

Ist der eingestellte Wert erreicht, erfolgt ein sofortiger Stopp der einzelnen Folgepumpen.

Z.B. SOLLWERT [02]: 5.00 bar MAX. WERT [0545]: 7.50 bar

Wird beim Betrieb von mehreren Pumpen (z.B.: 1 MASTER Inverter + 2 Folgepumpe) ein Systemdruck von 7.50 bar erreicht, schaltet eine Folgepumpe nach der anderen ab (je nach Einstellung des Parameters MAXWERT VERZ [0550]) bis dieser "kritische Wert" wieder unterschritten wird.

Dieser Parameter schützt das System gegen Überdruck, falls z.B. der HYDROVAR nicht korrekt parametriert ist.

0550	0550 MAXWERT VZR 0 sek	Maximal Wert Verzögerung	8
Mögliche Einstellungen:		0.0 – 10.0 sek	

Verzögerungszeit um Folgepumpen abzuschalten, falls der Istwert den MAX WERT [0545] überschritten hat.



0555 FOLGE ZEIT
24 Stunden

Folgezeit (Umschaltintervall) für zyklische
Umreihung
(Nur für Kaskade Seriell/Synchron!)

Mögliche Einstellungen:

0 – 250 Stunden

Dieser Parameter erlaubt eine automatische Weitergabe der Führungspumpe, um eine gleichmäßige Auslastung der einzelnen Pumpen zu erreichen.

Die FOLGE ZEIT ist nur zwischen HYDROVAR MASTER Invertern gültig. (verbunden über die RS-485 Schnittstelle).

Synchronregelung:

Alle Pumpen im System werden mit gleicher Frequenz betrieben.

Die 2. Pumpe startet, wenn die Führungspumpe die FREIGABEFRQ. [0515] erreicht und der Systemdruck unter den eingestellten ABSENKWERT [0510] fällt -> beide Pumpen laufen mit synchroner Drehzahl.

Die Folgepumpe stoppt, wenn die Frequenz unter das eingestellte SYNCHR. LIMIT [0560] fällt. Diese beiden Parameter gewährleisten entsprechende Schwellwerte, um ein ständiges Zu- und Abschalten der einzelnen Folgepumpen bei variierendem Verbrauch zu verhindern.

Ermitteln der richtigen Werte:

- Verbrauch = 0 -> Hauptschieber schließen.
- Eine Pumpe mit JOG Betriebsart [62] manuell starten. Erhöhung der Frequenz bis der Solldruck erreicht ist. Ablesen der Frequenz ($= f_0$) bei Nullverbrauch
- Einstellen des Synchronlimits (f₀ + 2..3 Hz)
- Einstellen des Synchronfensters zwischen 1 oder 2 Hz (abhängig von Pumpenkennlinie und Sollwert).

0560 SYNCHR.LIM.			G	
0560	0.0 Hz	Abschaltfrequenz bei Synchronregelung		
Mögliche Einstellungen:		0 .0 Hz - Max. Frequenz		

Abschalten der ersten Folgepumpe bei Synchron Regelung.

Wenn diese Frequenz beider Pumpen unterschritten wird, schaltet die erste Folgepumpe ab.

0565	0565 SYNCHR.HYST.	5			
0505	2.0 Hz	Frequenzschwelle für Synchron Regelung	8		
Mögliche Einstellungen:		0.0 – 10 Hz			

Frequenzschwelle für das Abschalten der nächsten Folgepumpe.

z.B. Abschalten der 3. Pumpe:

Alle 3 Pumpen laufen mit Frequenz < SYNCHR. LIM. [0560] + SYNCHR. HYST. [0565]

oder: Abschalten der 4. Pumpe:

Alle 4 Pumpen laufen mit der Frequenz < SYNCHR. LIM. [0560] + 2x SYNCHR.HYST. [0565]



0570	0570 MST. PRIOR. EIN	Priorität der MASTER bei Zu- / Abschaltung (Nur für Kaskade Seriell/Synchron!)			
	2.11		\$		
Mögliche Einstellungen:		EIN - AUS			

Bestimmt die Schaltfolge (Zu- und Abschaltung) wenn MASTER und BASIC Inverter gemeinsam verwendet werden. In diesem Fall muss ausgewählt werden ob zuerst die einzelnen MASTER oder BASIC Inverter zugeschaltet werden.

EIN- Alle MASTER Inverter im System müssen in Betrieb sein (außer er ist durch einen Fehler oder manuell gestoppt), bevor der erste BASIC Inverter freigegeben wird.

<u>Beispiel:</u> Adresse 1-3 MASTER Inverter

Adresse 4-8 BASIC Inverter

Schaltfolge:	Adr 1	Adr 2	Adr 3	Adr 4	Adr 5	Adr 6	Adr 7	Adr 8
	MASTER	MASTER	MASTER	BASIC	BASIC	BASIC	BASIC	BASIC

AUS- Ein MASTER arbeitet (dieser ist verantwortlich für die Regelung nach dem Sollwert). Bei steigendem Verbrauch werden alle BASIC Inverter freigegeben, bevor ein weiterer MASTER Inverter zuschaltet.

Schaltfolge:	Adr 1	Adr 4	Adr 5	Adr 6	Adr 7	Adr 8	Adr 2	Adr 3
	MASTER	BASIC	BASIC	BASIC	BASIC	BASIC	MASTER	MASTER



0600	0600 SUBMENUE FEHLER	
0605	0605 FOERDERSCHW deaktiviert	Förderschwellen Limit
Mögliche Einstellungen:		deaktiviert - bis zum eingestellten Sensormessbereich

- Ein eingestellter Wert >0.00 muss innerhalb der VERZ. ZEIT [0610] erreicht werden.
- Wird dieser Wert nicht überschritten, stoppt der HYDROVAR mit Fehlermeldung "FÖRDERSCHWELLE".
- Deaktivieren: Mit ▼ bis "deaktiviert" am Display erscheint.

0610	0610 VERZ. ZEIT 2 sek	Verzögerungszeit für Förderschwelle/ externer Wassermangelschutz	G
Möglic	he Einstellungen:	0 – 100 sek	

Verzögerungszeit um den HYDROVAR abzuschalten, falls der Istwert den Wert der FOERDERSCHW. [0605] erreicht oder ein angeschlossener externer Wassermangelschutz (Klemmen X3/11-12) ausgelöst hat.

Achtung: Diese Schutzfunktion ist auch während des Hochlaufs der Pumpe aktiv! Daher muss diese Verzögerungszeit länger sein als die Pumpe auch im Normalbetrieb benötigt, diesen eingestellten Wert (FOERDERSCHW [0605] zu überschreiten.

0615	0615 FEHLERRESET EIN	Automatischer Fehler Reset	G
Möglic	he Einstellungen:	EIN – AUS	

EIN: Erlaubt einen 5-maligen Neustart im Fehlerfall. Ist dieser Fehler nach dem 5ten Neustart noch immer vorhanden, schaltet der HYDROVAR mit der entsprechenden Fehlermeldung ab.

Der interne Zähler der automatischen Quittierung wird nach jeder Betriebsstunde um 1 reduziert, d.h. wenn ein Fehler nach 3 Neustarts quittiert werden konnte, sind 3 Neustarts nach einer Stunde, 4 nach zwei Stunden und 5 automatische Neustarts nach 3 Betriebsstunden wieder möglich.

Ein manuelles Rücksetzen kann durch betätigen eines externen EIN/AUS Kontaktes (X3/7-8) durchgeführt werden.

Anmerkung: Nicht jeder Fehler kann automatisch zurückgesetzt werden. (Für detaillierte Informationen siehe Kapitel Fehlermeldungen)

AUS: Automatische Fehlerrücksetzung nicht aktiv: jeder Fehler wird sofort am Display angezeigt und der HYDROVAR stoppt – kann nur manuell zurückgesetzt werden.



0700 SUBMENUE AUSGAENGE

0705 ANALOG AUS1
Ausgangsfrequenz

Analog Ausgang 1

Iomana . V2/20

Analog Ausgang 0 - 10V = 0 - 100% Klemme: X3/20

Mögliche Einstellungen: - Istwert / Ausgangsfrequenz (0 - fmax)

0710 ANALOG AUS2

Istwert

Analog Ausgang 2

8

Mögliche Einstellungen: Istwert, Ausgangsfrequenz

Analog Ausgang 4 – 20mA = 0 - 100% Klemme: X3/21

Mögliche Einstellungen: - Istwert / Ausgangsfrequenz (0 - fmax)

0715REL1 KONFIG
LaeuftKonfiguration des Status Relais 1 (X5/1-2-3)07200720 REL2 KONFIG
FehlerKonfiguration des Status Relais 2 (X5/4-5-6)

Mögliche Einstellungen: Power, Fehler, Warnungen, StandBy, Fehlerresets, Fehler Basic, Warnungen+BASIC

Konfig.	Funktion Statusrelais	Aktion, wenn Status = JA
Power	HYDROVAR ist an Versorgung angeschlossen	Relais 1: X5/ 1-3 geschlossen Relais 2: X5/ 4-6 geschlossen
Laeuft	Motor läuft	Relais 1: X5/ 1-3 geschlossen Relais 2: X5/ 4-6 geschlossen
Fehler	Fehleranzeige am HYDROVAR	Relais 1: X5/ 1-2 geschlossen Relais 2: X5/ 4-5 geschlossen
Warnung	Anzeige einer Warnung am HYDROVAR	Relais 1: X5/ 1-2 geschlossen Relais 2: X5/ 4-5 geschlossen
StandBy	Pumpe ist über ext. Freigabe sowie manuell freigegeben, kein Fehler / Warnung wird am HYDROVAR angezeigt und Pumpe läuft nicht	Relais 1: X5/ 1-3 geschlossen Relais 2: X5/ 4-6 geschlossen
Fehler-	Wenn Parameter FEHLERRESET [0615] aktiv und	Relais 1: X5/ 1-3 geschlossen
resets	Warnung wird 5 mal angezeigt -> Fehler ->	Relais 2: X5/ 4-6 geschlossen
Fehler	Ein Fehler ist an einem der BASIC Inverter	Relais 1: X5/ 1-3 geschlossen
Basic	aufgetreten	Relais 2: X5/ 4-6 geschlossen
Warnung	Eine Warnung an einem HYDROVAR (MASTER	Relais 1: X5/ 1-3 geschlossen
+ Basic	oder BASIC) ist aufgetreten	Relais 2: X5/ 4-6 geschlossen

Beide Status-Relais können verwendet werden um den aktuellen Status des HYDROVAR anzuzeigen.



0800	0800 SUBMENUE SOLLWERTE	
	SOLEVVERTE	

Die Umschaltung zwischen 1. und 2. Sollwert kann entweder intern oder auch extern über die Digitaleingänge erfolgen. Mit den folgenden Parametern kann die Quelle des Sollwertes sowie das Umschalten konfiguriert werden.

0805	0805 KONFIG. SW1 Digital	Konfiguration Sollwer	t 1	8
Mögliche Einstellungen:		- digital - analog I 0-20mA	- analog U 0-10V - analog I 4-20mA	

digital	Interner Sollwert 1 (Standardeinstellung) wird verwendet. Einstellung im Hauptmenü mit Parameter 02 oder Parameter 0820.
analog U=0 - 10V	Sollwert 1 wird vorgegeben durch ein externes Spannungssignal (0-10V) - angeschlossen an Klemmen X3/13- X3/14 (GND).
analog I=0 - 20mA	Sollwert 1 wird vorgegeben durch ein externes Stromsignal (4 – 20mA oder 0 – 20mA) angeschlossen an Klemmen X3/18- X3/17 (GND).
analog I=4 - 20mA	<u>Achtung:</u> Fällt der Wert des Signals unter 4mA (bei 4-20mA), wird eine Warnung am Display angezeigt. Ist der Fehler nach 20 Sekunden nach wie vor vorhanden wird eine Fehlermeldung angezeigt.

0810	0810 KONFIG. SW 2 AUS	Konfiguration Sollwe	ert 2
Mögliche Einstellungen:		- AUS - digita - analog I 0-20mA	I - analog U 0-10V - analog I 4-20mA

AUS Sollwert 2 wird nicht verwendet.		
digital	digital Interner Sollwert 2 wird verwendet. Einstellung im Hauptmenü mit Parameter 02 oder Parameter 0825.	
analog U 0 – 10V	Sollwert 2 wird vorgegeben durch ein externes Spannungssignal (0-10V) - angeschlossen an Klemmen X3/15- X3/16 (GND).	8
analog I 0 – 20mA Sollwert 2 wird vorgegeben durch ein externes Stroms (4 – 20mA oder 0 – 20mA) angeschlossen an Klemmer X3/22 (GND).		8
analog I 4 – 20mA	Achtung: Fällt der Wert des Signals unter 4mA (bei 4-20mA), wird eine Warnung am Display angezeigt. Ist der Fehler nach 20 Sekunden nach wie vor vorhanden wird eine Fehlermeldung angezeigt.	



0815	0815 UMSCHALT SW Sollwert 1	Umschalten zwi	schen Sollwert 1 und 2	8
Mögliche Einstellungen:		Sollwert 1Schalt Dig1Schalt Dig3	- Sollwert 2 - Schalt Dig2 - Schalt Dig4	

Sollwert 1: Nur Sollwert 1 ist aktiv (keine Umschaltmöglichkeit)
Sollwert 2: Nur Sollwert 2 ist aktiv (keine Umschaltmöglichkeit)

Schalt Dig1: Manuelles umschalten durch Schließen von Digitaleingang 1 (X3/9-10) Schalt Dig2: Manuelles umschalten durch Schließen von Digitaleingang 2 (X3/6-10) Schalt Dig3: Manuelles umschalten durch Schließen von Digitaleingang 3 (X3/5-10) Schalt Dig4: Manuelles umschalten durch Schließen von Digitaleingang 4 (X3/15-16)

Jonan	Schalt big 1. Mandelies amschalten daren semiesen von bigitaleingang 1 (No/10 10)		
0820	0820 SOLLWERT 1 XX.X Bar	Sollwert 1 (Digital)	
Mögliche Einstellungen:		0.0 – bis zum eingestellten Sensormessbereich	
0825	0825 SOLLWERT 2 XX.X Bar	Sollwert 2 (Digital)	
Mögliche Einstellungen:		0.0 – bis zum eingestellten Sensormessbereich	

Einstellen des Sollwertes mit ▲ oder ▼.

Dieser vorgewählte Sollwert ist bei den Betriebsarten Reglerbetrieb, Kaskade Relais und Kaskade Seriell aktiv, wenn im Parameter KONFIG. SW 1 [0805] oder KONFIG. SW 2 [0810] "Digital" sowie im Parameter UMSCHALT SW. [0815] "Sollwert 1/2" eingestellt wurde oder über einen Digitaleingang aktiviert wird.

0830	0830 STELLFREQ 1 XX.X Hz	Sollfrequenz 1 für Steller
Mögliche Einstellungen:		0.0 – MAX. FREQ. [0245]
0835	0835 STELLFREQ 2 XX.X Hz	Sollfrequenz 2 für Steller
Mögliche Einstellungen: 0.0		0.0 – MAX. FREQ. [0245]

Einstellen der Frequenz mit ▲ oder ▼

Die ausgewählte Frequenz in diesem Parameter ist nur in der Betriebsart Stellerbetrieb aktiv wenn im Parameter KONFIG. SW 1 [0805] oder KONFIG. SW 2 [0810] "digital" sowie im Parameter UMSCHALT SW [0815] "Sollwert 1/2" eingestellt oder der Parameter STELLFREQ 1/2 über einen Digitaleingang ausgewählt ist.



0900	0900 SUBMENUE OFFSET	<u>\$</u>

Alle Analogeingänge auf der Klemmleiste X3/13-24 können als auch als Offseteingang verwendet werden. Diese Funktionen erlaubt eine zusätzliche Kalkulation des Sollwertes in Abhängigkeit des angeschlossenen Signalwerts sowie den folgenden Einstellungen.

0905	0905 OFFSET SIG. AUS	Auswahl des Eingangs für OFFSET Funktion	8
------	-------------------------	--	---

Mögliche Einstellungen: AUS, Analog U1 0-10V, Analog U2 0-10V Analog I1 0-20mA / 4-20mA, Analog I2 0-20mA / 4-20mA

AUS	Offset nicht aktiv
Analog U 1 0-10V Offsetwert wird anhand des Spannungssignales (0 – 10V) kalkulie angeschlossen an Klemmen X3/13 (SOLLWERT 1)- X3/14 (Masse).	
Analog U 2 Offsetwert wird anhand des Spannungssignales (0 – 10V) kalkuliert, angeschlossen an Klemmen X3/15 (SOLLWERT 2)- X3/16 (Masse)	
Analog I 1 Offsetwert wird anhand des Stromsignales (0/4 – 20mA) kalkuliert, angeschlossen an Klemmen X3/18 (SOLLWERT 1) - X3/17 (Masse).	
Analog I 2 0/4 – 20mA *	Offsetwert wird anhand des Stromsignales (0/4 – 20mA) kalkuliert, angeschlossen an Klemmen X3/23 (SOLLWERT 2) - X3/22 (Masse).

• Achtung: Fällt der Wert des Signals unter 4mA, wird eine Warnung am Display angezeigt. Ist der Fehler nach 20 Sekunden nach wie vor vorhanden wird eine Fehlermeldung angezeigt.

0907	0907 OFFSET RANGE 100	Repräsentation des Sensorendwerts
Möglic	:he Einstellungen:	0 – 10000

Die Offset Range kann zwischen 0 und 10000 eingestellt werden und definiert den Sensorendwert. Einstellungen werden im folgenden Beispiel veranschaulicht. z.B.: 16 bar Sensor kann eingestellt werden als: 16, 160, 1600

Eine höhere Offset Range erlaubt gleichzeitig eine höhere Auflösung bzw. Genauigkeit.



0910	0910 LEVEL 1 0	Startwert als Absolutwert	8
Möglic	he Einstellungen:	0 – Offset Range	
0912	0912 OFFSET X1 0	Offset Signalwert	8
Möglic	he Einstellungen:	0 – Level 1	
Angab	e auf der X- Achse als Absolut	wert	
0913	0913 OFFSET Y1 0,00 bar	Sollwert des Sensors	8
Möglic	he Einstellungen:	0 – Istwertsensor Messbereich	
Sollwertsignal; Angabe der Y- Koordinate als Absolutwert			
0915	0915 LEVEL 2 100	Startwert als Absolutwert	8
Möglic	he Einstellungen:	Level 1 – Offset Range	
0917	0917 OFFSET X2 100	Offset Signalwert	8
Möglic	he Einstellungen:	Level 2 – Offset range	
Angabe auf der X- Achse als Absolutwert			
0918	0918 OFFSET Y2 0,00 bar	Sollwert des Sensors	8
Möglic	he Einstellungen:	0 – Istwertsensor Messbereich	

Sollwertsignal; Angabe der Y- Koordinate als Absolutwert



Beispiel zur Verwendung der Funktion OFFSET

Konstanter Druck mit einem Sollwert von 5 bar.

Zusätzlich ist ein Signal eines Durchflusssensors an den Offset Eingang angeschlossen. Parameter 907 – Offset Range = 160 (Endwert des Durchflusssensors = 16m³/h)

Anforderung 1:

Konstanter Druck von 5 bar bei einer Durchflussmenge zwischen 5m³/h und 12m³/h Wenn der Durchfluss unter 5m³/h fällt, soll der Druck so reduziert werden, dass dieser bei einem Durchfluß von 2m³/h einen Wert von 2,5 bar nicht überschreitet.

Einstellungen:


Parameter [0910] – Level 1 = $50 = 5m^3/h$ Parameter [0912] – Offset X1 = $20 = 2m^3/h$ Parameter [0913] – Offset Y1 = 2,5 = 2,5 bar

Anforderung 2:

Konstanter Druck von 5 bar bei einer Durchflussmenge zwischen 5m³/h und 12m³/h Wenn der Durchfluss über 12m³/h ansteigt, soll der Druck so erhöht werden das bei einem Maximaldurchfluss von 16m³/h ein Druck von 6,0 bar erreicht wird.

Einstellungen:

Parameter [0915] – Level 2 = $120 = 12m^3/h$ Parameter [0917] – Offset X2 = $160 = 16m^3/h$ Parameter [0917] – Offset Y2 = 6 = 6.0 bar





1000	1000 SUBMENUE TESTLAUF		
1005	1005 TESTLAUF nach 100 Std.	Automatischer Testlauf	G
Möglic	he Einstellungen:	AUS – 100 Std.	

Der automatische Testlauf gewährleistet einen kurzen Anlauf der Pumpe nach einer eingestellten Stillstandszeit (kalkuliert nach dem letzten Stopp) um die Pumpe vor mechanischem Blockieren zu schützen.

Testlauf Zeit, Frequenz und Boost können ausgewählt werden.

Deaktivieren des automatischen Testlaufes: durch Drücken von ▼ bis "AUS" angezeigt wird.

Der Testlauf ist nur aktiv wenn die Pumpe gestoppt ist, sowie externer EIN/AUS Kontakt(X3/7-8) geschlossen, und die Pumpe manuell freigegeben ist.

1010	1010 TESTL. FREQ. 30.0 Hz	Frequenz für manuellen und automatischen Testlauf
Mögliche Einstellungen:		0 – Fmax
1015	1015 TESTL. BOOST 10.0 %.	Einstellung der Motorstartspannung in % der Eingangsspannung.
Möglic	he Einstellungen:	0 – 25% der max. Eingangsspannung ist möglich.
1020	1020 TESTL. VERZ 5 sek	Testlauf Zeit
Möglic	he Einstellungen:	0-180 sek.
1025	1025 AUSWAHL 01	Auswahl des Umrichters für manuellen Testlauf
Möglic	he Einstellungen:	01-08
1030	1030 TESTL MAN. Drücke ► 3sek.	Manueller Testlauf, Testlauf für ausgewähltes Gerät bestätigen.

Mögliche Einstellungen:

Es ist möglich einen manuellen Testlauf für eine ausgewählte Pumpe zu starten. (Auch für starre Pumpen im Kaskade Relais Modus kann ein man. Testlauf durchgeführt werden.) Durch drücken von ▶ für mindestens 3 Sekunden wird ein manueller Testlauf gestartet.



100	0 1100 SUBMENUE SETUP
-----	--------------------------

1110	1110 DEFAULT SET Europe	Zurücksetzen des HYDROVAR auf Werkseinstellungen
------	----------------------------	---

Mögliche Einstellungen: Europe, USA

Um den HYDROVAR auf Werkseinstellungen wählen Sie 0 für Europa oder 1 für USA. Zum Auswählen drücken Sie ► für 5 sek. bis "DONE" am Display erscheint.

1120	1120 PASSWORT 2 0000	Einstellung mit ▲ oder ▼
------	-------------------------	--------------------------

Die untenstehenden Parameter können nur nach Eingabe des Passwortes 2 verwendet werden!

Für weitere Informationen wenden Sie sich an ihren Kundendienst!

1125	1125 FEHL LOESCH Drücke ► 5 sek.	Löschen des Fehlerspeichers der ausgewählten oder aller HYDROVAR (Kaskade Seriell/Synchron)
Möglid	he Einstellungen:	1 – 8, ALLE

Das Löschen des Fehlerspeichers von nur einer speziellen Adresse (1-8) oder aller HYDROVAR kann ausgewählt werden.

Löschen: Drücken von ▶ bis "RESET" erscheint.

1130	1130 RESET MOT H Drücke ► 5 sek.	Löschen der Motorstunden des ausgewählten oder aller HYDROVAR (Kaskade Seriell/Synchron)
Möglic	he Finstellungen	1 – 8 ALLE

Löschen der Motorstunden von nur einer speziellen Adresse (1-8) oder aller HYDROVAR (Kaskade Seriell/Synchron) kann ausgewählt werden.

Löschen: Drücken von ▶ bis "RESET" erscheint.

1135	1135 RESET OP H. Drücke ► 5 sek.	Rücksetzen der Betriebsstunden
------	-------------------------------------	--------------------------------

Die Betriebsstunden geben die Zeit an, die der HYDROVAR insgesamt an die Spannungsversorgung angeschlossen wurde.

Löschen: Drücken von ▶ bis "RESET" erscheint.



1200 SUBMENUE RS485- SCHNITTSTELLE

User Schnittstelle

Die folgenden 3 Parameter konfigurieren die Kommunikation zwischen HYDROVAR und externen Geräten (z.B. SPS) über das standardisierte Modbus - Protokoll. Einstellen der Adresse, Baudrate und Format erfolgt aufgrund der Systemanforderungen.

1205	1205 ADRESSE 1	Adresse für User Schnittstelle	
Mögliche Einstellungen:		1 - 247	
1210	1210 BAUDRATE 9600	Baudrate für User Schnittstelle	
Möglid	he Einstellungen:	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400	
1215 FORMAT RTU N81		Format für User Schnittstelle	
Mögliche Einstellungen:		RTU N81, RTU N82, RTU E81, RTU O81, ASCII N72, ASCII E71, ASCII O71	

Interne Schnittstelle:

Sind mehrere HYDROVAR MASTER Inverter über die interne RS-485 Schnittstelle verbunden (max. 8 / im Kaskade Seriell Modus) muss jedem Gerät eine eigene Adresse zugeordnet werden (1-8).

Jede Adresse darf nur einmal verwendet werden!

1220	1220 PUMPEN ADR. 1			Adress	se für M <i>i</i>	ASTER I	Inverter
Einstell	Mögliche Einstellungen: 1-8 Einstellen der Adresse für MASTER Inverter und ▶für ca. 5 sek. Drücken bis die folgende Meldung erscheint.						
g .				PUMP AE	DDR.	oder	1220 PUMP ADDR. - 1 -

Adressierung erfolgreich

Adressierung fehlgeschlagen – erneut versuchen

Bei Verwendung von MASTER und BASIC Inverter gemeinsam in einem Mehrpumpen-System ist es notwendig, dass die BASIC Inverter separate Adressen haben. Andernfalls kann eine korrekte Funktion des Systems nicht garantiert werden.

Für detaillierte Informationen siehe Kapitel Adressierung.



11 Fehlermeldungen



HYDROVAR und Motor bleiben unter Spannung, auch wenn der HYDROVAR durch einen Fehler stoppt.

Vor Beginn jeder Arbeit am elektrischen oder mechanischen Teil der gesamten Anlage muss die Anlage so gesichert werden, dass es zu keiner unerwünschten Wiedereinschaltung kommen kann.

<u>Unterschied zwischen Warnung und Fehler:</u>

- Warnungen werden am Display und durch die rote LED angezeigt aber der HYDROVAR wird unter umständen nicht gestoppt. (abhängig von verschiedenen Warnmeldungen).
 Ist eine Warnung aktiv und die Fehlerursache wird nicht binnen 20 Sekunden behoben, wird ein Fehler angezeigt.
- Fehler werden am HYDROVAR über das Display (MASTER/SINGLE Inverter) sowie durch eine rote LED angezeigt und stoppen den Motor sofort.
 Die Fehlerursache (Klartext) wird am Display angezeigt und im Fehler-Speicher (inklusive Datum und Uhrzeit des Fehlers) abgelegt.

Die nachstehenden Punkte beschreiben die einzelnen Fehler, welche am HYDROVAR angezeigt werden können (MASTER und BASIC-Inverter). Weiters sind mögliche Fehlerbehebungen beschrieben.

- Ein Automatischer FEHLERRESET kann einen auftretenden Fehler bis zu 5-mal zurücksetzen.
 Für mehr Information zu dieser Funktion, siehe Parameter FEHLERRESET [0615].
- Alle Fehler und Warnungen können über die beiden Relais an den Klemmen X5/1-2-3 oder X5/4-5-6 ausgegeben werden, abhängig von der Konfiguration.
 (Siehe: Parameter REL1 KONFIG 1 [0715] und REL2 KONFIG [0720])



11.1 BASIC Inverter

Wird der HYDROVAR in Konfiguration BASIC Inverter verwendet, werden die folgenden Fehler durch einen Fehler Code über die rote LED angezeigt:

roter LED Code	Fehler	Beschreibung
1x blinken	UNTERSPANNUNG	Versorgungsspannung ist zu gering
2x blinken	ÜBERLAST / ÜBERSTROM	Ausgangsstrom zu hoch oder Leistungsgrenze des HYDROVAR ist erreicht.
3x blinken	Übertemperatur im HYDROVAR	Zu hohe Temperatur im HYDROVAR
4x blinken	ÜBERSPANNUNG	Zwischenkreisspannung ist zu hoch.
5x blinken	CODE FEHLER	Interner Fehler
6x blinken	Motor Übertemperatur Externer Kontakt	PTC hat die Auslösetemperatur erreicht, oder externer Kontakt ist offen.

	Fehlerbehebung für "CODE Fehler" und "ÜBERLAST" ausschließlich durch Unterbrechung der Spannungsversorgung > 60 Sekunden möglich.
Zurücksetzen:	Zurücksetzen aller anderen Fehler durch Öffnen/Schließen des START/STOP_PTC Einganges (X1/PTC) am Leistungsteil.

BASIC Inverter in Verbindung mit einem MASTER Inverter: Jeder Fehler am BASIC Inverter kann auch am MASTER Inverter angezeigt werden und wird im zugehörigen Fehlerspeicher inklusive Datum und Uhrzeit abgelegt.

FEHL. BASIC ADR. X	Anzeige (Einstellung) am MASTER Inverter: Für detaillierte Information an dem defekten Gerät siehe SUBMENUE STATUS [20]
--------------------	---

Wird ein MASTER Inverter verwendet, ist es möglich den Fehler zurückzusetzen ohne die Funktion der anderen HYDROVAR zu unterbrechen. (gilt auch für automatischen Fehler- RESET)



11.2 MASTER Inverter/ SINGLE Inverter

Jeder Fehler wird am Display angezeigt und im Fehlerspeicher abgelegt. Die Fehler können automatisch zurückgesetzt werden, anhängig von den Einstellungen im Parameter FEHLERRESET [0615], oder manuell auf verschiedene Arten:

- Unterbrechen der Spannungsversorgung > 60 Sekunden
- Drücken von ◀ und ▶ gleichzeitig für länger als 5 Sekunden.
- Schalten des externen EIN/AUS Kontakts (Klemmen X3/7-8)

keine Störmeldung

Problem / Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme / Behebung
	Parameter AUTOSTART [08] ist deaktiviert (AUS)	Überprüfen von Parameter AUTOSTART [08]
	Einschaltschwelle wurde noch nicht erreicht, REGELVERHALTEN ist nicht auf NORMAL eingestellt.	Überprüfen der Parameter START WERT [04] und REGELVERHALTEN [0320]

Störmeldung am Display

Problem / Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme / Behebung
	zu hoher Stromanstieg innerhalb kurzer Zeit am Ausgang	 Prüfe Verbindungsklemmen am HYDROVAR Prüfe Verbindungsklemmen am Motor und Motorkabel Prüfe Wicklungen des Motors

Zurücksetzen:	•	Unterbrechung der Spannungsversorgung > 60 Sekunden. Ein automatischer FEHLERRESET ist für diesen Fehler nicht möglich.
---------------	---	---



Problem / Störung	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahme / Behebung
UEBERLAST FEHLER 12	Leistungsgrenze des HYDROVAR überschritten	 Prüfen des Parameters RAMPE 1/2 [0215/0220] (zu kurz) und BOOST [0265] (zu niedrig) RFMIN AUF / AB [240/245] bei verwendeter MIN FREQ [250] zu kurz Prüfen des Motoranschlusses (Stern/Dreieck) sowie Kabel Pumpe blockiert Motor läuft vor dem Betrieb rückwärts (defektes Rückschlagventil) unzulässiger Betriebspunkt oder Parameter MAX. FREQ. [0245] zu hoch Prüfen des Parameters BOOST [0265]
UEBERSPANNUNG FEHLER 13	Gleichspannung im HYDROVAR zu hoch	 Parameter RAMPE 2 [0220] zu kurz RFMIN AB [245] bei verwendeter MIN FREQ [250] zu kurz Netzspannung zu hoch
UEBERTEMP. INV FEHLER 14	Übertemperatur im HYDROVAR	unzureichende KühlungKühlkörper verschmutztUmgebungstemperatur zu hoch
THERMO MOT/EXT (EXTERNER KONTAKT) FEHLER 15	Eine externe Schutzeinrichtung verbunden zu Klemme X1/PTC hat ausgelöst. (z.B. der angeschlossene PTC hat seine Auslösetemperatur erreicht.)	 X1/PTC kurzschließen falls keine externer Schutzeinrichtung vorhanden ist Schließen des externen EIN/AUS Schalter wenn diese Klemmen verbunden sind. Für detaillierte Informationen siehe Kapitel Leistungsteil.
PHASENAUSFALL FEHLER 16	Eine Phase der Spannungsversorgung ist nicht mehr verfügbar -> automatische Leistungsreduktion (nur für Geräte HV4.055-4.220)	 Überprüfung der Spannungsversorgung (unter Volllast) auf Phasenausfall am Eingang Schutzeinrichtungen überprüfen Sichtkontrolle an den Eingangsklemmen
UNTERSPANNUNG	Gleichspannung im HYDROVAR zu niedrig	Netzspannung zu niedrigfehlende Phase am EingangPhasenunsymmetrie



COMM LOST	Die Kommunikation zwischen dem Leistungsteil und der Steuerkarte funktioniert nicht fehlerfrei	 Überprüfen der Adressierung am BASIC Inverter (Dip Schalter) Jeder HYDROVAR eigene Adresse? Verbindungskabel zwischen Steuerkarte und BASIC Inverter überprüfen Unterschiedliche Betriebsart einzelner HYDROVAR innerhalb einer Pumpengruppe eingestellt
Zurücksetzen:	 Drücken von ◀ und ► gl 	nungsversorgung > 60 Sekunden eichzeitig für länger als 5 Sekunden. I/AUS Kontakts (Klemmen X3/7-8) ER-RESET [0615] aktiviert wurde
WASSERMANGEL FEHLER 21	Der Wassermangelkontakt (X3/11-12) ist geöffnet	 Zulaufdruck oder Niveau zu gering X3/11-12, kurzschließen falls kein externer Wassermangelschutz vorhanden ist.
	(nur aktiv bei Motorlauf)	 Parameter VERZ. ZEIT [0610] einstellen wenn nur kurzzeitigen Abschaltungen.
Zurücksetzen:	automatisch wenn Wasserman wird.	gelkontakt (X3/11-12) geschlossen
Zurücksetzen: FÖRDERSCHWELLE FEHLER 22		 gelkontakt (X3/11-12) geschlossen System überprüfen, eingestellter Parameter VERZ. ZEIT [0610] Parameter FEHLER RESET auf EIN stellen um automatisches Rücksetzen zu aktivieren (z.B. bei leerem System)
FÖRDERSCHWELLE	Der eingestellte Wert von Parameter FÖRDERSCHWELLE [0605] wurde nicht während der eingestellten	 System überprüfen, eingestellter Parameter VERZ. ZEIT [0610] Parameter FEHLER RESET auf EIN stellen um automatisches Rücksetzen zu aktivieren (z.B. bei leerem System) Istwertsignal (Drucktransmitter) nicht
FÖRDERSCHWELLE FEHLER 22	Der eingestellte Wert von Parameter FÖRDERSCHWELLE [0605] wurde nicht während der eingestellten Verzögerungszeit erreicht Sensor Signal an Klemmen X3/2 < 4mA	 System überprüfen, eingestellter Parameter VERZ. ZEIT [0610] Parameter FEHLER RESET auf EIN stellen um automatisches Rücksetzen zu aktivieren (z.B. bei leerem System) Istwertsignal (Drucktransmitter) nicht vorhanden Falscher Anschluss
FÖRDERSCHWELLE FEHLER 22 FEHLER SENSOR 1 ACT. VAL. SENSOR 1	Der eingestellte Wert von Parameter FÖRDERSCHWELLE [0605] wurde nicht während der eingestellten Verzögerungszeit erreicht Sensor Signal an Klemmen X3/2 < 4mA Aktiver Sensor: WARNUNG (20 sek.)-> Fehler Nicht-aktiver Sensor ->	 System überprüfen, eingestellter Parameter VERZ. ZEIT [0610] Parameter FEHLER RESET auf EIN stellen um automatisches Rücksetzen zu aktivieren (z.B. bei leerem System) Istwertsignal (Drucktransmitter) nicht vorhanden Falscher Anschluss Sensor oder Kabelfehler Prüfe Einstellung des Sensors in Submenü SENSORS [0400] Istwertsignal (Drucktransmitter) nicht



SETPOINT 1 I < 4mA FEHLER 25	Sollwert ist aktive, aber kein Signal 4-20mA ist verbunden WARNUNG (20 sek.)-> Fehler	 Externes Signal prufen an den Klemmen X3/17-18 Einstellung des Sollwertes prüfen in Submenü SOLLWERT [0800]
SETPOINT 2 I<4mA FEHLER 26	Stromsignaleingang für Sollwert ist aktiv, aber kein Signal 4-20mA ist verbunden WARNUNG (20 sek.)-> Fehler	 Externes Signal prüfen an den Klemmen X3/22-23 Einstellung des Sollwertes prüfen in Submenü SOLLWERT [0800]
Zurücksetzen:	o Drücken von ◀ und ► gl	nungsversorgung > 60 Sekunden eichzeitig für länger als 5 Sekunden. I/AUS Kontakts (Klemmen X3/7-8)

Auto-Reset möglich wenn FEHLER-RESET [0615] aktiviert wurde

11.3 Interne Fehler

Unterbrechung der Spannungsversorgung > 60 Sekunden. Bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Interne Fehler Fehlermeldungen am Display - rote LED (Ein/on)					
FEHLER 1	EEPROM-Fehler (Fehlfunktion eines Datenblocks)	Bei wiederholtem Auftreten nach dem Zurücksetzen ⇒ Steuerkarte tauschen			
FEHLER 4	Tastenfehler	Tastenfunktion überprüfen bzw. Displayplatine defekt			
FEHLER 5	EPROM-Fehler	Bei wiederholtem auftreten nach dem Zurücksetzen ⇒ Steuerkarte tauschen			
FEHLER 6	Programm Fehler: Watchdog Fehler	Bei wiederholtem auftreten nach dem Zurücksetzen ⇒ Steuerkarte tauschen			
FEHLER 7	Programm Fehler: fehlerhafte Quarzfrequenz	Bei wiederholtem Auftreten nach dem Zurücksetzen ⇒ Steuerkarte tauschen			
CODE ERROR	Programm Fehler: Ungültiger Prozessorbefehl	 Installation der Kabel prüfen, Verbindung des Schirms und Potentialausgleich Prüfen der Erd/Masseverbindungen Zusätzliche Filter für Signalkabel (z.B. Ferrite) verwenden 			



Beispiele:

Drucksteigerung					
Problem: HYDROVAR schaltet nicht ab					
Kontrolle	Abhilfe				
 Verbrauch druckseitig vorhanden 	 Verbraucher bzw. Leitungen überprüfen 				
 Rückschlagventil hält nicht dicht 	Rückschlagventil wechseln				
 Vordruck im Ausgleichsbehälter nicht 	 Einstellung laut Diagramm erforderlich 				
ordnungsgemäß eingestellt	 FENSTER [0310] (ca.10%) und 				
 Regelverhalten zu klein eingestellt 	HYSTERESE [0315] (80-50%) einstellen				
	• RAMPE 2 [0220] auf 415 sek. einstellen				
 Abschaltrampe zu langsam eingestellt 	 MINIMUM FREQUENZ [0250] aktivieren für 				
 Saugleitung zu lange 	Druckanhebung bei 0 Verbrauch				

Regelung auf konstante Menge					
Problem: Regelung schwankt					
Kontrolle	Abhilfe				
Regelverhalten zu klein eingestellt	 FENSTER [0310] vergrößern HYSTERESE [0315] auf 99% erhöhen um Regelung mit RAMPE 3 und 4 zu erreichen 				

Umwälzanlage					
Problem: Dauerndes Schwingen hörbar					
Kontrolle	Abhilfe				
Regelverhalten zu schnell eingestellt	 RAMPE 3 [0225] und 4 [0230] auf 100200sek einstellen FENSTER [0310] (ca.20%) und HYSTERESE [0315] (ca.99%) 				
Problem: ISTWERT wird nicht genau gehalten					
Kontrolle	Abhilfe				
HYSTERESE zu groß eingestellt	HYSTERESE [0315]: 90-99%				

Allgemein				
Problem:	Istwertsignal (Druckmessung etc.) schwankt – Analogsignal nicht konstant			
	 Überprüfung der Kabelverlegung und der Anschlüsse des Schirms Prüfe Erdverbindung bei Transmitterkabel geschirmte Kabeln verwenden 			



12 Wartung

Der HYDROVAR benötigt keine spezielle Wartung. Jedoch sollten fallweise Kühlkörper und Kühlrippen des Motors von Staub befreit werden und die Umgebungstemperatur kontrolliert werden.

Reparaturen am HYDROVAR oder an der Anlage dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder durch Fachpersonal des Herstellers durchgeführt werden.

Für die Montage und Reparaturen stehen auf Änforderung geschulte Kundendienst-Monteure zur Verfügung.

Demontage:

Vor Beginn der Demontage muss die Anlage so gesichert werden, dass es zu keiner unerwünschten Einschaltung kommen kann.


Beachten Sie die Pumpen- und Motor- Betriebsanleitung.

Verwenden Sie die entsprechende Schutzausrüstung.


Für weitere Information wenden Sie sich an Ihren Kundendienst!




13 Menüübersicht











www.itt.com

www.lowara.com

www.ittwww.com

www.ittaustria.com